

Téléphone WiFi: Guide de démarrage express

A. Initialisation

Merci de suivre la procédure décrite ci-dessous lors de la 1ère activation de votre téléphone.

1. Sortir le téléphone de sa boîte et insérer la batterie,
2. Allumer le téléphone par un appui long (5 sec.) sur la touche rouge du clavier,
3. Connecter le téléphone à la sortie USB maître du boîtier ADSL de la Freebox HD (à droite de la sortie téléphone) à l'aide du câble USB fourni,
4. Sélectionner «Menu» puis, à l'aide des touches directionnelles, la rubrique «FreeNetSync»,
5. Choisir «Activate» puis valider (OK). L'initialisation débute... . Cette étape dure environ 4 minutes.
6. Une fois le téléchargement effectué, le message suivant apparaît: «Data Sync done. Restart phone?». Valider (OK). Le téléphone redémarre.
7. Une fois le téléphone redémarré, choisir «Menu» puis «Settings» puis «Language» puis «French». L'interface bascule en langue française.
8. Le téléphone Wifi est opérationnel et peut être utilisé à proximité de n'importe quelle Freebox HD.

B. Mise à jour

La mise à jour logicielle se fait de la même manière que l'initialisation. Free vous informera de l'existence d'une nouvelle version logicielle pour votre téléphone.