

**UNIVERSAL
ELECTRONICS**
**ATLAS OCAP 5-Device
Remote Control
Télécommande
ATLAS OCAP 5 appareils**



**Users Guide
Guide d'utilisation**

**PREPROGRAMMED FOR YOUR SET-TOP BOX
PRÉPROGRAMMÉE POUR VOTRE DÉCODEUR**

TABLE OF CONTENTS

Introduction	4
Features and Functions	5
Key Charts	6
Device Table	8
Installing Batteries	9
Programming Device Control	10
Setting Up a Combo Unit	11
Searching for Your Code	12
Checking the Codes	13
Programming Channel Control Lock	14
Unlocking Channel Control	14
Locking Channel Control to CBL	14
Changing Volume Lock	15
Unlocking Volume Control for a Single Device (Individual Volume Unlock)	15
Unlocking All Volume Control (Global Volume Unlock)	16
Locking Volume Control To One Mode (Global Volume Lock)	16
Programming Cable ID Lock	17
Programming Macro Keys	17
Programming a Macro Key	18
Clearing a Macro Key	18
Using the Master Power Key	19
Programming the Master Power Key	19
Using the Master Power Key	20
Clearing the Master Power Key	20
Re-Assigning Device Keys	20
Clearing Custom Programming	22
Activating Backlighting (Optional)	22
Troubleshooting	23
FCC Notice	24
Additional Information	24
Manufacturer's Codes (Codes des manufacturiers)	54
Setup Codes for Audio Amplifiers	54
Setup Codes for Audio Receivers	54
Setup Codes for Audio Accessories	57
Setup Codes for Cable Boxes/Converters	57
Setup Codes for DVD Players	59
Setup Codes for DVD Recorders	64
Setup Codes for DVD Combos	64
Satellite Receivers and DVR/PVR Systems	65
Setup Codes for Satellite Receivers	65
Setup Codes for TVs	67
Setup Codes for TVs (DLP)	75
Setup Codes for TVs (HDTV)	75
Setup Codes for TVs (LCD)	78
Setup Codes for TV/DVD Combos	78
Setup Codes for TV/VCR Combos	79

Setup Codes for TV/VCR/DVD Combos 81
Setup Codes for VCRs..... 82

BACKLIGHTING TIPS


Some Atlas OCAP models include backlighting for keypad illumination. If you have backlighting, you will see a light bulb on the **SETUP** key, as shown below.

To Enable Backlighting

1. Press the **SETUP** key twice.
2. Backlighting will now turn on after any keypress.

To Disable Backlighting

1. Press the **SETUP** key twice.
2. Backlighting is now off.



INTRODUCTION

The Atlas OCAP 5-Device Remote Control by Universal Electronics is our latest generation universal remote control. Its sophisticated technology allows you to consolidate up to five of your original home entertainment remote controls into one easy-to-use product. Moreover, its packed with advanced features such as:

- Preprogrammed control to operate the cable converter supplied by your cable service provider
- Dedicated keys to control popular functions on your DVR/PVR (Digital/Personal Video Recorder)
- Programmable Master Power key for master on/off control of your home entertainment equipment with a single keystroke
- Programmable Macro Keys to allow you to activate certain keys in a specific order
- Channel Lock to lock channel selection only to the cable converter
- Volume Lock to lock volume controls to one mode or individual modes
- Device Key Re-Assignment to remotely control a second (duplicate) device
- Code Search to help program control of older or discontinued components
- Color-coded keys to quickly locate popular functions
- Code library for popular video and audio devices
- Backlighting (not available on all remotes)


Before using the product, you will need to install the enclosed batteries and also perform some programming to operate the specific home entertainment devices you wish to control.

Please follow the instructions detailed in this manual to set up the unit and then start enjoying your new remote control and cable service.












FEATURES AND FUNCTIONS

Use the illustration below to locate features on the Atlas OCAP 5-Device Remote Control and then study the Key Charts (on the next three pages) to learn how they function.


To find out what type of devices can be controlled by each device key after programming, see “Device Table” on page 8.





Key Charts


Key	Function
	Use SETUP for all programming sequences. Also use to turn backlighting on and off, if applicable.
	Press PWR once to turn on or off a home entertainment device. For MASTER POWER control, see “Using the Master Power Key” on page 19.
	Press VCR , DVD , AUD , TV , or CBL once to select a home entertainment device to control. Also see “Device Table” on page 8. Each device key has an embedded LED (red light) that blinks upon selection and indicates the remote control is working and (after programming) is sending signals.
	Use GUIDE to display the program guide.
	Press SETTINGS once to display available interactive services.
	Use INFO to display the current channel and program information.
	Use DAY+ (or DAY-) to move a day forward (or back) on your cable converter’s program guide.
	Use the Cursor keys to move the cursor in the program guide and menu screens and to navigate within the interactive service. Use OK/SELECT to choose options, PPV events, and to tune to programs from the program guide.
	Use PAGE+ (or PAGE-) to page up (or page down) through menu screens and the program guide.
	Use EXIT to exit out of your cable converters menu and guide.
	Use A , B , C , or D to access additional cable features (see your cable converter’s manual).


Key	Function
-----	----------


	Use VOL+ (or VOL-) to raise (or lower) the audio volume.
---	---


	Use FAV to cycle through your favorite channels stored in your cable converter.
---	--



	Use CH+ (or CH-) to select the next higher (or lower) channel. For DVD players, use these keys to skip forward (or reverse) through chapters. For amplifiers/receivers, use these keys to select the next higher (or lower) preset station.
---	--


	Press MUTE once to turn the sound off or on.
---	---


	Press LAST once to recall the last channel.
---	--


	Press ON DEMAND to access Video on Demand services.
---	--


	Reserved for use as Macro keys (see "Programming Macro Keys" on page 17).
--	---






	Use  to command your PVR/DVR cable box to instantly replay the last 7 seconds of a program you are watching.
---	---

	Press LIST once to display a list of recorded shows on your PVR/DVR cable box.
---	---

	Press LIVE to command your PVR/DVR cable box to return to watching live TV.
---	--

	In all modes except CBL , use REW , PLAY , FFWD , STOP , and PAUSE to control a VCR, DVD player, or a PVR (after selecting a desired device). To record in the VCR mode, press REC twice. In the CBL mode, use these keys to control the DVR/PVR functions of the set-top box.
---	---




	Use the keypad numbers (1-9 , and 0) to directly tune channels (e.g., 09). For amplifiers/receivers, use the keypad numbers to select inputs 1 through 10.
---	---



Key	Function
	Press ASPECT once to change the aspect ratio of the show you are watching. (Not available on all set-top boxes).
	Press SHIFT to access additional cable features (see your cable converter's manual).
	Use PIP ON-OFF to switch the Picture-In-Picture feature on or off (if available on your TV or cable service). Use PIP SWAP to switch images and sound between the main and window pictures (if available on your TV or cable service).
	Use PIP MOVE to move the window picture to different positions in the main picture (if available on your TV or cable service). Use PIP CH+ (or CH-) to select the next higher (or lower) PIP channel (if available on your TV or cable service).
	In the CBL mode, use VIDEO SOURCE to view other video sources (A or B) instead of cable. In all TV mode, use VIDEO SOURCE to watch TV or video/DVD programs on a desired device. For amplifiers/receivers, use VIDEO SOURCE to select an input source.

Device Table


NOTE: Please refer to the table below when performing the instructions in “Programming Device Control” on page 10 or “Setting Up a Combo Unit” on page 11.

After programming, the Atlas OCAP 5-Device Remote Control will be able to control the following types of devices:


Device Key	Controls these types of devices
	VCR, TV/VCR Combo, PVR (Personal Video Recorder), or extra DVD Player
	DVD Player, or extra VCR, TV/VCR Combo or PVR
	Audio Amplifier, Tuner, or Receiver

Device Key	Controls these types of devices
	Television
	Cable Box (Converter) or Satellite Receiver


INSTALLING BATTERIES



1



2



3

1. On the back of the remote control, push the tab and lift off the battery cover.
2. Locate the two (2) enclosed AA batteries. Match the + and - marks with those in the battery case, then insert them.
3. Align the covers keys with the cases holes and press the cover back into place. The tab should click when the cover is locked.
4. Test the remote control by pressing any mode key (e.g., **TV**). If the batteries are inserted correctly, the LED (red light) will blink once.

NOTE: When batteries need replacement, the remote control will cease to operate. Replace the batteries and the unit will be restored to its full functionality, complete with your favorite settings.

PROGRAMMING DEVICE CONTROL

The Atlas OCAP 5-Device Remote Control is preprogrammed to operate the cable box (converter) provided by your cable system, an RCA TV, a Toshiba DVD player, an RCA VCR, and a Pioneer audio receiver. To control devices other than the default brands, perform the following steps; otherwise skip this section.

NOTES: For control of a Combo device (for example, a TV/VCR combo), skip this section and perform the instructions on “Setting Up a Combo Unit” on page 11. Also refer to “Device Table” on page 8 to find out which devices can be programmed onto each device key.

If you have another brand of cable converter or a satellite receiver you would like to control, you’ll need to unlock the cable ID Lock before changing the converter code (see “Programming Cable ID Lock” on page 17).

1. Turn on a device and, if applicable, insert video media, (e.g., cassette or disc).

NOTE: Please read steps 2 through 4 completely before proceeding. Highlight or write down the codes and device you wish to program before moving on to step 2.

2. On the remote control, press a device key once (i.e., **VCR**, **DVD**, **AUD**, **TV**, or **CBL**); it will blink once. Then press and hold **SETUP** until the selected mode key blinks twice.

3. Use the “Manufacturer’s Codes (Codes des manufacturiers)” starting on page 54) to locate the type of device and brand name and then enter the first four-digit code for your device. If performed correctly, the selected mode key will blink twice.

NOTE: If the selected mode key emits a long blink, the entry is invalid. Repeat steps 2 through 3 and try entering the same code again.

4. Aim the remote control at the device and press **PWR** once. The device should turn off. If it does not, repeat steps 2 through 3, trying each code for your brand until you find one that works. If it still does not respond, try searching for the code (see “Searching for Your Code” on page 12).

NOTE: If the device does not have a **PWR** key, press the ▶ (Play) key.

5. Repeat steps 1 through 4 for each device you want the remote control to operate. For future reference, write down each working device code in the boxes on the following page.

VCR Code

--	--	--	--

Device Type: _____

DVD Code

--	--	--	--

Device Type: _____

AUD Code

--	--	--	--

Device Type: _____

CBL Code

--	--	--	--

Device Type: _____



TV Code

--	--	--	--

Device Type: _____

SETTING UP A COMBO UNIT

If you own a combo unit such as a TV/VCR Combo or a TV/DVD Combo, you need to follow special steps to set it up. Perform the following instructions to control combo device:

1. For a TV/VCR Combo, turn on your TV/VCR Combo and insert a video cassette. (For a TV/DVD Combo, insert a DVD).
2. On the remote control, press **VCR** once; it will blink once. Then press and hold **SETUP** until the **VCR** key blinks twice.


3. Use the "Manufacturer's Codes (Codes des manufacturiers)" starting on page 54 to locate the brand name and enter the first four-digit

www.urcsupport.com/atlasocap

code for your combo device (for example, TV/VCR). If you perform this procedure correctly, the **VCR** key will blink twice.

NOTE: If the **VCR** key did not blink twice after entering the codes last digit, repeat steps 2 through 3 and try entering the same code again.

If you've located a setup code that works for your combo device (for example, a TV/VCR Combo) and a separate TV code is also listed, you'll need to program this code into the remote control to access volume control (see "Programming Device Control" starting on page 10).

4. Aim the remote control at your combo device (for example, TV/VCR Combo) and press **PWR** once. The device should turn off. If it does not respond, repeat steps 2 through 3, trying each code listed for your brand until you find one that works. If it still does not respond, try searching for the code ("Searching for Your Code" starting on page 12).

5. For future reference, write down each working device code in the boxes below:

TV/VCR or TV/DVD Code

--	--	--	--

TV Code (if used)

--	--	--	--

SEARCHING FOR YOUR CODE

If your home entertainment device does not respond to the Atlas OCAP 5-Device Remote Control after trying all of the codes listed for your brand, or if your brand is not listed at all, try searching for your code.

For example, to search for a code for your TV:

1. Turn on your TV.
2. On the remote control, press **TV** once; it will blink once. Then press and hold **SETUP** until the **TV** key blinks twice.
3. Enter **9 9 1**. The **TV** key will blink twice.



4. Aim the remote control at the TV and press **PWR** once.



5. Press and release the **CH+** key continuously, then stop when the TV turns off.



NOTE: In the search mode, the remote control will send IR codes from its library to the selected device, starting with the most popular code first.

6. Press **PWR**. The TV should turn on, then press **SETUP** to lock in the code.



NOTE: If the TV does not turn on during step 6, then slowly press and release **CH-** to go back through the codes, then press **SETUP** when the TV turns on.



7. To search for the codes of your other devices, repeat steps 1 through 6, but substitute the appropriate key (e.g., **VCR**, **DVD**, **AUD**, or **CBL**) for the device you are searching for.

CHECKING THE CODES

If you have set up the Atlas OCAP 5-Device Remote Control by searching for your device code (on the previous page), you may need to find out which four-digit code is operating your equipment.

For example, to find out which code is operating your TV:

1. On the remote control, press **TV** once; it will blink once. Then press and hold **SETUP** until the **TV** key blinks twice.



2. Enter **9 9 0**. The **TV** key will blink twice.



3. To view the code for the first digit, press **1** once. Count the number of times the **TV** key blinks (e.g., 3 blinks = 3) and write down the number in the leftmost TV Code box on page 11.



NOTE: If a code digit is 0, the selected mode key will not blink.



4. Repeat step 3 three more times for the remaining digits. Use **2** for the second digit, **3** for the third digit, and **4** for the fourth digit. Finish writing down the code in the TV Code boxes on page 11.
 - 2**
 - 3**
 - 4**
5. To check for other device codes, repeat steps 1 through 4, but substitute the appropriate key (e.g., **VCR**, **DVD**, **AUD**, or **CBL**) for the device you are checking. Write down the codes in the appropriate boxes on page 11.

PROGRAMMING CHANNEL CONTROL LOCK


By default, the remote control's channel-control capabilities are locked to the cable converter. The affected keys* are **1** through **0**, **CH+**, **CH-**, and **LAST**. This will guarantee that you do not inadvertently change a channel on your TV or VCR. However, you can deactivate this feature to allow full access to these keys in the **TV** and **VCR** modes.

***NOTE:** This feature does not affect the **AUD** mode.

Unlocking Channel Control



1. On the remote control, press **CBL** once; it will blink once. Press and hold **SETUP** until the **CBL** key blinks twice.
 


2. Enter **9 7 3**. The **CBL** key will blink twice.
 - 9**
 - 7**
 - 3**

3. Press **CH-** once. The **CBL** key will blink four times.
 

Now the remote control will provide TV and VCR channel-control capabilities while in the TV or VCR mode.

Locking Channel Control to CBL

1. On the remote control, press **CBL** once; it will blink once. Press and hold **SETUP** until the **CBL** key blinks twice.
 


2. Enter **9 7 3**. The **CBL** key will blink twice.
 - 9**
 - 7**
 - 3**

3. Press **CH+** once. The **CBL** key will blink twice.









Now, regardless of what mode you select (except **AUD**), the channel keys will only change channels on your cable converter.

CHANGING VOLUME LOCK

Volume Lock allows you to control the volume through the device identified as having your primary speaker(s), regardless of which mode you are using. On the Atlas OCAP 5-Device Remote Control, Global Volume Lock is set to **TV**, so you can control TV volume while in the **VCR**, **DVD**, **TV** or **CBL** mode. You can perform Individual Volume Unlock on a selected device to set its volume control for independent operation.

NOTE: The audio mode's (**AUD**) volume controls are active regardless of Volume Lock settings. However, if you lock the volume controls to the **AUD** mode, you will have control of the audio device's volume in all other modes (i.e., **VCR**, **DVD**, **TV**, and **CBL**). This can be an advantage if, for example, you always listen to home entertainment devices through your receiver's speakers.

Unlocking Volume Control for a Single Device (Individual Volume Unlock)

- Assuming Global Volume Lock is active, select a mode on the remote control that you want to unlock (e.g., **CBL**) and press it once. Next, press and hold **SETUP** until the device key blinks twice.
 

- Enter **9 9 3**. The last-selected device key will blink twice.
 


- Press **VOL-** once. The last-selected device key will blink four times.
 
- Repeat steps 1 through 3 for each device you want volume to be unlocked.

Now, after you select a device that has volume unlocked (e.g., **CBL**), pressing **VOL+**, **VOL-**, or **MUTE**, will control only that device's volume.

Unlocking All Volume Control (Global Volume Unlock)

NOTE: Performing these instructions will set independent volume control for all programmed devices.

1. On the remote control, press and hold **SETUP** until the last-selected device key blinks twice.



2. Enter **9 9 3**. The last-selected device key will blink twice.



3. Press **VOL+** once. The last-selected device key will blink four times.



Locking Volume Control To One Mode (Global Volume Lock)

NOTE: The audio mode's volume controls are active regardless of Volume Lock settings. However, if you lock the volume controls to the **AUD** mode, you will control the audio device's volume in all other modes (i.e., **VCR**, **DVD**, **TV**, or **CBL**). This can be an advantage if, for example, you always listen to home entertainment devices through your receiver's speakers.

1. On the remote control, press and hold **SETUP** until the last-selected device key blinks twice.



2. Enter **9 9 3**. The last-selected device key will blink twice.



3. Select a mode (e.g., **TV** or **AUD**) which you want to use to control the volume. The selected device key will blink twice.



Now, when you press **VOL+**, **VOL-**, or **MUTE**, the volume of the selected device (e.g., **TV**) is controlled regardless of mode.

PROGRAMMING CABLE ID LOCK

The Atlas OCAP 5-Device Remote Control is locked at the factory to operate your cable provider's set top box. However, if you have another brand or model of cable converter or satellite service that you would like to control, then you'll need to perform the following steps to unlock the ID Lock, enter a new manufacturer's code, and lock the ID Lock again.

1. Turn on the cable converter.
2. On the remote control, press **CBL** once; it will blink once. Then press and hold **SETUP** until the **CBL** key blinks twice.



3. Enter **9 8 2**. The **CBL** key will blink four times, indicating ID Lock is unlocked.



4. Perform the instructions under "Programming Device Control" on page 10 to program device control for the desired cable converter or satellite receiver.

When you are done, perform steps 5 and 6 on this page to again lock the cable ID Lock.

5. On the remote control, press **CBL** once; it will blink once. Then press and hold **SETUP** until the **CBL** key blinks twice.



6. Enter **9 8 2**. The **CBL** key will blink twice, indicating ID Lock is again locked.



PROGRAMMING MACRO KEYS

The Atlas OCAP 5-Device Remote Control includes two macro keys (located directly below the **MUTE** and **LAST** keys). Macro keys allow you to set up key macros to activate certain keys in a specific order. For example, you can set up a key macro to change the channels on your TV, raise or lower the volume, and start recording on your VCR, all with the touch of one key. If you want to change the macros stored in a previously-programmed macro key, you'll need to clear the key first (see "Clearing a Macro Key" on page 18).

Programming a Macro Key

1. On the remote control, press and hold **SETUP** until it blinks twice.



2. Enter **9 9 5**. The **SETUP** key blinks twice.



3. Select a macro key (for example, **F1**) and press it once.
4. Press the key sequence you want to program into the macro. For example, to turn on your TV and raise its volume, press **TV** followed by **VOL+**.



NOTE: You can program up to 15 key presses into one macro.

5. Press and hold **SETUP** until it blinks twice.



6. To add another macro, repeat steps 1 through 5, substituting the new key sequence to be added in step 4.

NOTE: Programming more than five macros on the same macro key overwrites previous settings.

Clearing a Macro Key

1. On the remote control, press and hold **SETUP** until it blinks twice.



2. Enter **9 9 5**. The **SETUP** key blinks twice.



3. Press the macro key you want to clear once.
4. Press and hold **SETUP** until it blinks twice.



This macro key is now clear and ready for reprogramming (see “Programming a Macro Key” on page 18). If desired, repeat these to clear another Tune-In key.

USING THE MASTER POWER KEY

The Atlas OCAP 5-Device Remote Control has a unique feature that allows you to sequentially turn up to five of your home entertainment devices on or off with a single key press.

NOTE: **MASTER POWER (PWR)** only works in the **CBL** mode. If it is not programmed, only the cable converter will turn on or off. In any other mode, pressing **MASTER POWER (PWR)** once will turn the selected device on or off.

Programming the Master Power Key

1. On the remote control, press and hold **SETUP** until the last-selected device key blinks twice.



2. Enter **9 9 5**. The last-selected device key blinks twice.



3. Press **PWR** once.



4. For the first device you want in the power on sequence, press a device key (e.g., **CBL**) once. Then press **PWR** once. For the second device in the power sequence, press its key once (e.g., **TV**). Then press **PWR**.



5. Repeat step 4 up to four more times to add the second, third, fourth, and fifth device, as desired.
6. To save the settings and exit the program:
 - a. Press **CBL** once.



- b. Press and hold **SETUP** until the **CBL** key blinks twice.



Using the Master Power Key

1. After programming, point the remote control at the devices. Press **CBL** once.



2. Press **PWR** once to sequentially turn the programmed home entertainment devices on or off.



You will see the devices turn on or off according to the programmed sequence.

Clearing the Master Power Key

1. On the remote control, press and hold **SETUP** until the last-selected device key blinks twice.



2. Enter **9 9 5**. The last-selected device key blinks twice.

9

9

5

3. Press and release **PWR**.



4. Press and hold **SETUP** until the **CBL** key blinks twice.



RE-ASSIGNING DEVICE KEYS

The Atlas OCAP 5-Device Remote Control can be set up to control a second device of an already-assigned type. For example, to have the unit control a TV, a Cable Converter, and *two* audio devices (for example, two audio receivers), re-assign the unused **VCR** key to operate the second audio device as follows:

NOTE: **VCR** is preset at the factory to control an RCA VCR. Performing the steps below will overwrite those settings.

1. On the remote control, press **VCR** once; it will blink once. Then press and hold **SETUP** until the **VCR** key blinks twice.



2. Enter **9 9 2**. The **VCR** key will blink twice.

9

9

2

3. Press **AUD** once, then press **VCR** once. The **VCR** key will blink twice.



The **VCR** key is now ready to be programmed for your second audio device. See “Programming Device Control” on page 10. To re-assign other device keys, repeat these and substitute the key sequence using the following chart:

NOTE: Only one device can be assigned to an unused device key at a time.

To Re-Assign	Perform Key Sequence
VCR as 2nd AUD key	VCR → SETUP → 9 → 9 → 2 → AUD → VCR
VCR as 2nd TV key	VCR → SETUP → 9 → 9 → 2 → TV → VCR
VCR as 2nd CBL key	VCR → SETUP → 9 → 9 → 2 → CBL → VCR
VCR back to VCR	VCR → SETUP → 9 → 9 → 2 → VCR → VCR

To re-assign another unused device key, substitute it for the **VCR** key above and then perform the sequence. For example, to re-assign an unused **AUD** key as a second DVD key, perform **AUD → SETUP → 9 → 9 → 2 → DVD → AUD**.

When a re-assignment is done, the selected device key (e.g., **AUD**) will blink twice to confirm your choice. At that time, you will need to program device control (see “Programming Device Control” on page 10).

CLEARING CUSTOM PROGRAMMING

The Atlas OCAP 5-Device Remote Control contains a *Custom Programming Reset* program. You can use it to remove all custom programming, except your setup codes and reassigned device keys.

IMPORTANT: Executing this program will erase all custom settings for Volume Lock, Learned Keys, Tune-In Keys, and Channel Lock. However, your device programming remains.

1. On the remote control, press and hold **SETUP** until the last-selected device key blinks twice.



2. Enter **9 8 0**. The last-selected device key blinks twice, pauses, and blinks twice again to confirm that all custom programming is cleared.



ACTIVATING BACKLIGHTING (OPTIONAL)

On some models of your Atlas OCAP 5-Device Remote Control, you can activate backlighting. Backlighting enables your remote's keypad to remain lit for five seconds after you press any key. To enable backlighting on a remote with that feature, perform the following step:

1. Press **SETUP** twice within one second. Backlighting is turned on.



To disable backlighting, perform the following step:

1. Press **SETUP** twice within one second. Backlighting is turned off.



TROUBLESHOOTING

PROBLEM: Device key does not blink when you press a key.

SOLUTION: Replace the batteries with two (2) new AA batteries (see “Installing Batteries” on page 9).

PROBLEM: Device key blinks when you press a key, but home entertainment device does not respond.

SOLUTION: Make sure you are aiming the remote control at your home entertainment device and that you are within 15 feet of the device you are trying to control.

PROBLEM: The remote control does not control home entertainment devices or commands are not performing properly.

SOLUTION: Try all listed codes for the device brand being set up. Make sure all devices can be operated with an infrared remote control.

PROBLEM: TV/VCR Combo does not respond properly.

SOLUTION: Use the VCR codes for your brand. Some combo units may require both a TV code and a VCR code for full operation (see page 11).

PROBLEM: No volume on a second TV.

SOLUTION: Follow instructions under “Changing Volume Lock” on page 15.

PROBLEM: **PLAY** and **STOP** keys do not work on a Motorola DCT-2000 cable converter.

SOLUTION: Re-program the CBL key for cable code 0476 (see “Programming Device Control” on page 10).

PROBLEM: Tried Search Method and still could not find a working code.

SOLUTION: Try the Search Method again after clearing out the device key as follows:

- a. Press and hold **SETUP** until device key blinks twice.
- b. Enter **9 9 2**.
- c. Press and release the device key to be cleared twice.

PROBLEM: Remote control does not turn on Sony or Sharp TV/VCR Combo.

SOLUTION: For power on, these products require programming TV codes on the remote control. For Sony, use TV code 0000 and VCR code 0032. For Sharp, use TV code 0093 and VCR code 0048.

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment has been verified to comply with the limits for a class B computing device, pursuant to FCC Rules. In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded cables must be used with this equipment. Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio and TV reception. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

ADDITIONAL INFORMATION

This product does not have any user-serviceable parts. Opening the case, except for the battery cover, may cause permanent damage to your Atlas OCAP 5-Device Remote Control.

- For help via the Internet, visit us at:
www.urcsupport.com

©Copyright 2006 by Universal Electronics Inc. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated to any language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, manual, or otherwise, without prior written permission of Universal Electronics Inc.

M1056F

3/09

TABLE DES MATIÈRES

Information Préliminaire	27
Caractéristiques et Fonctions	28
Tableau des touches	33
Tableau des appareils	33
Installation des piles	34
Réglage de la télécommande en fonction des appareils	35
Réglage de la fonction combinée télé / vidéo	37
Comment trouver le code de votre appareil	38
Vérification des codes	39
Réglage du verrouillage du contrôle des chaînes	40
Déverrouillage du contrôle des chaînes	40
Verrouillage du contrôle des chaînes CBL	41
Modification du verrouillage du volume	41
Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel)	42
Déverrouillage du réglage de tous les volumes (déverrouillage général du volume)	42
Verrouillage du réglage du volume pour un mode (verrouillage général du volume)	42
Réglage du verrouillage du code d'identification du câblodistributeur	43
Réglage des touches macro	44
Réglage d'une touche macro	45
Effacement du réglage d'une touche macro	45
Utilisation de la touche master Power	46
Réglage de la touche Master Power	46
Utilisation de la touche Master Power	47
Effacement de la touche Master Power	47
Modification de la fonction des touches	48
Effacement des réglages personnalisés	48
Activer la fonction rétroéclairage (en option)	50
Dépannage	51
Avis de la FCC	52
Information additionnelle	53
Manufacturer's Codes (Codes des manufacturiers)	54
Codes de configuration pour les amplificateurs audio	54
Codes de configuration pour les récepteurs audio	54
Codes de configuration pour accessoires audio	57
Codes de configuration pour les décodeurs	57
Codes de configuration pour les graveurs de DVD	64
Codes de configuration pour combinés DVD	64
Récepteurs de signaux satellites et systèmes ENP	65
Codes de configuration pour les récepteurs de signaux satellites	65
Codes de configuration pour systèmes ENP	66
Codes de configuration pour téléviseurs	67
Codes de configuration pour téléviseurs (DLP)	75
Codes de configuration pour téléviseurs (TVHD)	75

Codes de configuration pour téléviseurs (ACL)	76
Codes de configuration pour combinés TV / DVD	78
Codes de configuration pour combinés TV / magnétoscope .	79
Codes de configuration pour combinés TV / magnétoscope / DVD	81
Codes de configuration pour magnétoscopes	82

CONSEILS CONCERNANT LA FONCTION RÉTROÉCLAIRAGE


Certains modèles Atlas OCAP utilisent la technique de rétroéclairage pour illuminer la télécommande. Si votre modèle est rétroéclairé, vous verrez une petite ampoule sur la touche **SETUP**, tel qu'illustré ci-dessous.

Pour activer la fonction rétroéclairage

1. Appuyez deux fois sur la touche **SETUP**.
2. La fonction rétroéclairage sera activée dès que vous appuyez sur une touche.

Pour désactiver la fonction rétroéclairage

1. Appuyez deux fois sur la touche **SETUP**.
2. La fonction rétroéclairage sera désactivée.



INFORMATION PRÉLIMINAIRE

L'ATLAS OCAP 5 APPAREILS de Universal Electronics est notre plus récente télécommande universelle. Sa technologie d'avant-garde vous permet de regrouper en une seule télécommande jusqu'à 5 télécommandes d'appareils faisant partie de votre système de divertissement.

Facile à utiliser, l'Atlas OCAP 5 APPAREILS comprend de nombreuses caractéristiques de pointe telles que :

- une commande préprogrammée pour le fonctionnement du décodeur fourni par votre câblodistributeur
- des touches spéciales permettant la programmation de fonctions préférées sur votre lecteur DVD et votre ENP (enregistreur numérique personnel)
- la touche Master Power programmable qui permet une mise en marche/arrêt générale de vos appareils de divertissement, simplement en appuyant sur un seul bouton
- des touches de syntonisation instantanée programmables vous permettant d'activer certaines touches dans un ordre spécifique
- la fonction de verrouillage de la sélection des chaînes de votre décodeur
- la touche de verrouillage du réglage du volume pour chaque appareil individuel ou pour l'ensemble des appareils
- la commande permettant un nouveau réglage du rôle des touches afin de faire fonctionner deux appareils ayant la même fonction (deux lecteurs DVD par exemple);
- la touche de recherche de code qui facilite la programmation d'appareils moins récents ou dont la production a cessé
- les touches de couleur qui vous permettent d'activer rapidement vos fonctions préférées
- un répertoire de codes pour les appareils vidéo et audio les plus répandus.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez installer les piles (comprises) et effectuer une programmation de base afin de faire fonctionner les appareils de divertissement que vous désirez utiliser.

Assurez-vous de suivre les indications de configuration de l'appareil contenues dans le présent guide : vous pourrez alors profiter pleinement de votre nouvelle télécommande et de votre service de télévision par câble.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

L'illustration de l'Atlas OCAP 5 APPAREILS ci-dessous vous permet de repérer les fonctions de cette télécommande universelle et de comprendre leur fonctionnement à l'aide du Tableau des touches (trois prochaines pages).

Pour connaître quels types d'appareils peuvent être contrôlés par chacune des touches, une fois celles-ci programmées, consultez le «Tableau des appareils» à la page 33.
























Tableau des touches

Touche	Fonction
	Utilisez la touche SETUP pour toutes les séquences de programmation. Utilisez-la également pour activer ou désactiver la fonction rétroéclairage, le cas échéant.
	Utilisez la touche SETUP pour toutes les séquences de programmation. Utilisez-la également pour activer ou désactiver la fonction rétroéclairage, le cas échéant. Appuyez sur la touche PWR une fois pour mettre en marche / arrêter un appareil de votre système de divertissement. Pour la fonction MASTER POWER , consultez la section «Utilisation de la touche master Power» à la page 46.
	Appuyez une fois sur VCR , DVD , AUD , TV , ou CBL pour sélectionner un des appareils de votre système de divertissement. Consultez également le «Tableau des appareils» à la page 33. Chaque touche de cette fonction est munie d'une DEL (voyant lumineux rouge) qui clignote une fois que vous avez choisi un appareil afin de vous indiquer que la télécommande fonctionne bien et (après avoir été programmée) qu'elle émet des signaux.
	Utilisez la touche GUIDE pour consulter le guide de programmation.
	Appuyez une fois sur la touche SETTINGS pour afficher les caractéristiques additionnelles de votre service par câble.
	Utilisez la touche INFO pour afficher l'information sur la chaîne et la programmation en cours.
	Utilisez les touches DAY+ ou DAY- pour modifier la date sur le guide de programmation de votre décodeur.


Touche	Fonction
	Utilisez les touches de curseurs pour naviguer dans le guide de programmation, dans les écrans de menu et pour utiliser le service interactif. La touche OK/SELECT permet de choisir les options, de sélectionner des programmes à la carte (PPV) et de syntoniser des programmes à partir du guide de programmation.
	Utilisez les touches PAGE+ ou PAGE- pour changer les pages des écrans de menu et du guide.
	Appuyez sur EXIT pour quitter le menu ou le guide de votre décodeur numérique.
	Appuyez sur la touche A, B, C ou D pour afficher des options de télé par câble additionnelles (consultez le manuel de votre décodeur numérique).
	Utilisez la touche VOL+ (ou VOL-) pour augmenter (ou réduire) le volume.
	Utilisez la touche FAV pour choisir parmi vos chaînes préférées, mémorisées dans votre décodeur numérique.
	Utilisez la touche FAV pour choisir parmi vos chaînes préférées, mémorisées dans votre décodeur numérique. Utilisez la touche CH+ (ou CH-) pour passer à la chaîne suivante (ou précédente). En mode DVD , utilisez ces touches pour effectuer la sélection des scènes. En mode amplificateur / radio, utilisez ces touches pour la sélection des postes que vous aurez prédéterminés.
	Appuyez une fois sur la touche MUTE pour couper ou remettre le son.
	Appuyez une fois sur la touche LAST pour rappeler la dernière chaîne.

Touche	Fonction
	Appuyez sur ON DEMAND pour accéder aux services de vidéo sur demande.
	Ces touches sont réservées pour être utilisées comme touche macro (voir «Réglage des touches macro» à la page 44).
	Cette touche  vous permet, en mode ENP , de revoir les 7 dernières secondes de la programmation en cours.
	Appuyez une fois sur la touche LIST pour afficher la liste des émissions enregistrées sur votre ENP.
	Appuyez sur la touche LIVE pour retourner à la programmation télé en direct.
	Pour tous les modes (sauf CBL), utilisez les touches REW , PLAY , FFWD , STOP et PAUSE pour commander un magnétoSCOPE, un lecteur DVD ou un magnétoSCOPE (après avoir préalablement choisi l'appareil). Pour enregistrer en mode magnétoSCOPE (VCR), appuyez deux fois sur la touche REC . En mode CBL , utilisez ces touches pour commander les fonctions ENP du décodeur numérique.
	Utilisez les touches numériques (1~9 et 0) pour sélectionner directement les chaînes (par exemple en faisant le 09).
	Appuyez une fois sur la touche ASPECT pour modifier le rapport de cadre de l'image que vous regardez (non offert sur tous les décodeurs).
	Appuyez sur la touche SHIFT pour afficher des options de télé par câble additionnelles (consultez le manuel de votre décodeur numérique).

Touche**Fonction**

Utilisez la touche **PIP ON-OFF** pour activer ou désactiver la fonction " Image sur Image " (PIP - Picture-in-Picture) si celle-ci est offerte sur votre téléviseur ou par le biais de votre service de câblodistribution.

Utilisez la touche **PIP SWAP** pour basculer entre l'image principale et celle en médaillon (si cette fonction est offerte sur votre téléviseur ou par le biais de votre service de câblodistribution).



Utilisez la touche **PIP MOVE** pour déplacer l'image en médaillon vers d'autres positions dans l'image principale (si cette fonction est offerte sur votre téléviseur ou par le biais de votre service de câblodistribution).

Utilisez la touche **PIP CH+** (ou **CH-**) pour sélectionner la chaîne suivante ou précédente dans l'image en médaillon (si cette fonction est offerte sur votre téléviseur ou par le biais de votre service de câblodistribution).








En mode **CBL**, utilisez la touche **VIDEO SOURCE** pour voir d'autres sources vidéo (**A** ou **B**) au lieu du câble.

Pour tous les modes **TV**, utilisez la touche **VIDEO SOURCE** pour regarder la télévision, une programmation vidéo ou tout autre appareil. Pour les amplificateurs / radios, utilisez la touche **VIDEO SOURCE** pour sélectionner une source d'entrée.


Tableau des appareils

VEUILLEZ NOTER : consultez le tableau ci-dessous lorsque vous effectuez le «Réglage de la télécommande en fonction des appareils» à la page 35 ou le «Réglage de la fonction combinée télé / vidéo» à la page 37.


Une fois programmée, la télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS de Cogeco vous permettra de commander les types d'appareils suivants :

La touche Device	contrôle ces types d'appareils
	Magnétoscope, combiné télé / vidéo, ENP (enregistreur numérique personnel) ou lecteur DVD additionnel
	lecteur DVD ou magnétoscope, combiné télé / vidéo ou ENP additionnels
	amplificateur audio, radio ou autre syntoniseur
	téléviseur
	décodeur pour signaux par câble ou récepteur de signaux par satellite


INSTALLATION DES PILES



1



2



3

1. Au dos du boîtier de votre télécommande, retirez le couvercle des piles.
2. Placez les deux piles AA (incluses) en faisant correspondre les marques + et - des piles avec celles du boîtier.
3. Alignez les onglets de fermeture du couvercle des piles avec les trous du boîtier et remettez le couvercle en place en appliquant une légère pression. Vous entendrez un clic indiquant que le couvercle est correctement fermé.
4. Testez la télécommande en appuyant sur l'une ou l'autre des touches de mode (ex. : **TV**). Si les piles sont installées correctement, la **DEL** (voyant lumineux rouge) clignotera une fois.

VEUILLEZ NOTER : la télécommande cessera de fonctionner si les piles sont faibles : ces dernières devront alors être remplacées. Remplacez les piles et votre télécommande retrouvera l'ensemble de ses fonctionnalités, y compris vos réglages préférés.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE EN FONCTION DES APPAREILS

La télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS de Cogeco est préprogrammée par défaut pour fonctionner avec le décodeur numérique fourni par votre câblodistributeur, un téléviseur RCA, un lecteur DVD Toshiba, un magnétoscope RCA et un amplificateur audio / radio de marque Pioneer.


Pour faire fonctionner des appareils autres que ceux établis par défaut, suivez les étapes ci-dessous; sinon, passez à la section suivante.

VEUILLEZ NOTER : pour le réglage d'un combiné télé / vidéo, sautez cette section et consultez plutôt les instructions sur la façon de «Réglage de la fonction combinée télé / vidéo» à la page 37. Reportez-vous également au «Tableau des appareils» à la page 33 pour savoir quels appareils peuvent être commandés par chacune des touches de mode.


Si vous possédez une autre marque de décodeur ou de récepteur de signaux satellites que vous aimeriez contrôler, vous devrez déverrouiller le code de configuration avant de modifier le code d'identification du décodeur (voir «Réglage du verrouillage du code d'identification du câblodistributeur» à la page 43).

1. Allumez l'appareil et, si nécessaire, insérez le support visuel (ex. : cassette ou disque).

VEUILLEZ NOTER : lisez bien les étapes 2 à 4 avant de commencer. Prenez en note les codes et types d'appareils que vous désirez programmer avant de passer à l'étape 2.

2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur une des touches de mode (**VCR**, **DVD**, **AUD**, **TV**, ou **CBL**) de façon à ce que le voyant lumineux rouge clignote une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche de mode choisie clignote deux fois.
 
3. Consultez la section «Manufacturer's Codes (Codes des manufacturiers)» à la page 54 pour connaître le type et la marque d'appareil. Ensuite, entrez le code à 4 chiffres correspondant à votre type d'appareil. Si vous effectuez cette opération correctement, la touche lumineuse du mode choisi clignotera deux fois.

VEUILLEZ NOTER : si le voyant lumineux de la touche choisie émet un clignotement prolongé, cela signifie que le réglage a échoué. Répétez alors les étapes 2 et 3 et tentez d'entrer le même code.

4.  Pointez la télécommande en direction de l'appareil que vous désirez commander et appuyez une seule fois sur **PWR**. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous les codes correspondant à la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une recherche de code en suivant les instructions à la section «Comment trouver le code de votre appareil» à la page 38.

VEUILLEZ NOTER : si l'appareil n'est pas muni d'une touche **POWER**, appuyez alors sur la touche (**Play**).

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacun des appareils que vous voulez contrôler avec votre télécommande universelle. Pour consultation future, prenez soin de noter le code de chaque appareil en usage dans les cases appropriées à la page suivante.

Code VCR

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Type d'appareil : _____

Code DVD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Type d'appareil : _____

Code AUD

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Type d'appareil : _____

Code CBL

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Type d'appareil : _____

Code TV



--	--	--	--

Type d'appareil : _____

RÉGLAGE DE LA FONCTION COMBINÉE TÉLÉ / VIDÉO


Si vous possédez un appareil combiné télé / vidéo ou télé / DVD, vous devez suivre des étapes particulières pour le régler. Suivez les instructions suivantes pour contrôler un appareil combiné :

1. Pour un appareil combiné télé / vidéo, allumez l'appareil et insérez une vidéocassette. Pour un appareil combiné télé / DVD, insérez un DVD.
2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **VCR**. Le voyant lumineux clignotera alors une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **VCR** clignote deux fois.



3. Utilisez les «Manufacturer's Codes (Codes des fabricants)» à la page 54 pour identifier la marque de l'appareil et entrez le premier code à 4 chiffres de votre appareil combiné (par exemple, télé / VCR). Un double clignotement du voyant lumineux de la touche **VCR** vous indique que le code que vous avez entré est le bon.

VEUILLEZ NOTER : si la touche **VCR** ne clignote pas deux fois après avoir entré les derniers chiffres du code, vous devrez alors répéter les étapes 2 et 3 et tenter d'entrer le même code.

Par contre, si vous trouvez un code de configuration qui fonctionne pour votre combiné (par exemple, un combiné télé / VCR) et qu'il existe dans la liste un autre code pour votre téléviseur, vous devrez introduire ce code dans la télécommande pour pouvoir contrôler le volume (consultez la section «Réglage de la télécommande en fonction des appareils» à la page 35).

4.  Pointez la télécommande en direction de votre combiné (par exemple, un combiné télé / VCR) et appuyez une fois sur la touche **PWR**. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous les codes correspondant à la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez une recherche de code en suivant les instructions à la section «Comment trouver le code de votre appareil» à la page 38.

5. Pour consultation future, prenez soin de noter le code de chaque appareil en usage dans les cases appropriées ci-dessous :

Code télé / vidéo ou Code télé / DVD

--	--	--	--

Code télé (si nécessaire)

--	--	--	--

COMMENT TROUVER LE CODE DE VOTRE APPAREIL

Si, après avoir essayé tous les codes listés pour la marque de votre appareil, celui-ci ne répond pas à la télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS ou si la marque de l'appareil ne figure pas sur la liste, essayez de faire une recherche de code.

Par exemple, pour effectuer la recherche du code de votre téléviseur :

1. Allumez le téléviseur.
2. Sur la télécommande universelle, appuyez une fois sur la touche **TV**; le voyant lumineux clignotera une fois. Appuyez ensuite sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois.
3. Entrez les chiffres **9 9 1** : la touche **TV** clignotera deux fois





4. Pointez la télécommande en direction de votre téléviseur et appuyez une fois sur la touche **PWR**.



5. Appuyez sur la touche **CH+** et relâchez-la. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



VEUILLEZ NOTER : en mode recherche, la télécommande envoie à l'appareil choisi des codes infrarouges qu'elle puise dans son répertoire, en commençant par les codes les plus répandus.

6. Appuyez sur **PWR**. Le téléviseur devrait s'allumer. Appuyez ensuite sur **SETUP** pour verrouiller le code.



VEUILLEZ NOTER : si le téléviseur ne s'allume pas à cette étape, appuyez lentement sur la touche **CH-** et relâchez-la pour retourner aux codes; appuyez ensuite sur **SETUP** lorsque le téléviseur s'est allumé.



Pour effectuer une recherche de code pour les autres appareils de votre système, répétez les étapes 1 à 6 en choisissant cependant la touche appropriée à l'appareil que vous désirez programmer (ex. : **VCR**, **DVD**, **AUD** ou **CBL**).




VÉRIFICATION DES CODES

Si vous avez programmé votre télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS à l'aide de la procédure de recherche d'un code de la page précédente, vous voudrez connaître le code à 4 chiffres attribué à votre appareil. Par exemple, pour savoir quel code a été attribué à votre téléviseur :

- Appuyez une fois sur la touche **TV** de la télécommande : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **TV** clignote deux fois.
- Entrez les chiffres **9 9 0** : la touche **TV** clignotera deux fois.
- Pour connaître le premier numéro du code, appuyez une fois sur la touche numérique **1**. Comptez le nombre de fois que le voyant de la touche **TV** clignote (ex., 3 clignotements = le chiffre 3). Inscrivez ce chiffre dans la première case du code télé qui se trouve à la page 38.



VEUILLEZ si le chiffre d'un code est le 0, la touche choisie ne clignotera pas.







- NOTER :**
4. Répétez l'étape 3 pour les 3 autres chiffres.
 -  Utilisez la touche numérique **2** pour trouver le deuxième chiffre, la touche **3** pour le troisième chiffre et la touche **4** pour le quatrième chiffre du code. En terminant, inscrivez les chiffres du code dans les autres cases du code télé qui se trouvent à la page 38.
 - 
 - 
 5. Pour connaître les codes de vos autres appareils, répétez les étapes 1 à 4, en utilisant la touche de mode appropriée pour chacun des appareils (ex. : **VCR, DVD, AUD** ou **CBL**). Inscrivez les codes aux endroits à cet effet à la page 38.

RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DU CONTRÔLE DES CHAÎNES

Par défaut, les paramètres de contrôle des chaînes de la télécommande sont verrouillés en fonction du décodeur. Les touches affectées* sont les touches **1 à 0**, **CH+**, **CH-** et **LAST**. Ceci a pour but d'empêcher que vous changiez involontairement de chaîne sur votre téléviseur ou votre magnétoscope. Vous pouvez cependant désactiver cette fonction pour vous permettre d'avoir un accès complet à ces touches en mode TV ou VCR.







***VEUILLEZ NOTER :** cette fonction n'affecte pas le mode **AUD**.

Déverrouillage du contrôle des chaînes

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **CBL** : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois.
 - 
 - 
2. Entrez les chiffres **9 7 3** : la touche **CBL** clignotera deux fois.
 - 
 - 
 - 
3. Appuyez une fois sur la touche **CH-** : la touche **CBL** clignotera quatre fois.
 - 

Ainsi, la télécommande offrira la possibilité de contrôler les chaînes TV et VCR en mode TV ou VCR.

Verrouillage du contrôle des chaînes CBL

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **CBL** : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois.
 

2. Entrez les chiffres **9 7 3** : la touche **CBL** clignotera deux fois.
 


3. Appuyez une fois sur la touche **CH+** : la touche **CBL** clignotera deux fois.
 







Ainsi, peu importe le mode que vous choisissez (sauf **AUD**), seules les options de contrôle de chaînes de votre décodeur seront accessibles.

MODIFICATION DU VERROUILLAGE DU VOLUME

Le verrouillage du volume vous permet de contrôler le volume à partir de l'appareil identifié à vos haut-parleurs principaux, dans tous les modes. Sur la télécommande Atlas OCAP 5 APPAREILS, le verrouillage du volume général est réglé sur TV de façon à pouvoir contrôler le volume du téléviseur lorsque vous êtes en mode **VCR, DVD, TV** ou **CBL**. Vous pouvez effectuer un déverrouillage individuel du volume sur un appareil spécifique afin de pouvoir contrôler le volume à partir de cet appareil.

VEUILLEZ NOTER : les commandes de volume du mode audio sont actives et ce, peu importe les réglages de "Verrouillage du volume". Cependant, si vous verrouillez les commandes de volume dans le mode **AUD**, vous pourrez commander le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (**VCR, DVD, TV** et **CBL**). Cela peut être un avantage si, par exemple, vous écoutez toujours vos appareils à l'aide des haut-parleurs de votre récepteur.






Déverrouillage du réglage du volume pour un seul appareil (déverrouillage du volume individuel)

- 
 En supposant que le Verrouillage général du volume est activé, choisissez sur la télécommande le mode que vous désirez déverrouiller (ex. : **CBL**) en appuyant une fois sur la touche. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche de mode clignote deux fois.
 
- Entrez les numéros **9 9 3** : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.
 


- 
 Appuyez une fois sur la touche **VOL-** : la dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.
- Répétez les étapes 1 à 3 de la présente section pour chacun des appareils que vous voulez déverrouiller.

Par la suite, après avoir choisi un appareil dont le volume a été déverrouillé (ex. : **CBL**), vous pourrez commander le volume de l'appareil uniquement dans son propre mode en utilisant les touches **VOL+**, **VOL-** ou **MUTE**.

Déverrouillage du réglage de tous les volumes (déverrouillage général du volume)






VEUILLEZ NOTER : la procédure suivante rétablira les paramètres de réglage du volume individuel pour tous les appareils programmés.

- 
 Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier mode choisi clignote deux fois.
- Entrez les chiffres **9 9 3**. La dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.
 


- 
 Appuyez une fois sur la touche **VOL+**. La dernière touche de mode choisie clignotera quatre fois.

Verrouillage du réglage du volume pour un mode (verrouillage général du volume)

VEUILLEZ NOTER : les commandes de volume du mode audio sont activées et ce, peu importe les réglages du " Verrouillage du volume ". Cependant, si vous verrouillez les commandes de






volume dans le mode AUD, vous pourrez commander le volume de l'appareil audio dans tous les autres modes (VCR, DVD, TV et CBL). Cela peut être un avantage si, par exemple, vous écoutez toujours vos appareils à l'aide des haut-parleurs de votre récepteur.






1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la dernière touche sélectionnée clignote deux fois.
 
2. Entrez les chiffres **9 9 3** : la dernière touche de mode choisie clignotera deux fois.
 


3. Sélectionnez le mode (ex. : **TV** ou **AUD**) pour lequel vous voulez que le réglage du volume soit verrouillé de façon générale. La touche de mode choisie clignotera deux fois.
 

Par la suite, vous serez en mesure de commander le volume de l'appareil choisi (ex. : **TV**) en utilisant les touches **VOL-**, **VOL+** ou **MUTE** et ce, peu importe le mode dans lequel vous serez.

RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DU CODE D'IDENTIFICATION DU CÂBLODISTRIBUTEUR

La télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS est programmée par défaut pour fonctionner avec le décodeur numérique de votre câblodistributeur. Cependant, si vous désirez faire fonctionner un décodeur d'une autre marque ou un récepteur de signaux par satellite, vous devrez déverrouiller le code, entrer un nouveau code de fabricant et verrouiller à nouveau le code.

1. Allumez votre décodeur numérique.
2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **CBL** : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois.
 

3. Entrez les chiffres **9 8 2** : la touche **CBL** clignotera quatre fois indiquant que le code est déverrouillé.
 



4. Suivez les instructions décrites à la section «Réglage de la télécommande en fonction des appareils» à la page 35 pour programmer le décodeur numérique ou le récepteur de signaux par satellite que vous voulez utiliser. Par la suite, revenez à la présente page et complétez les étapes 5 et 6 afin de verrouiller à nouveau le code.
5. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **CBL** : le voyant lumineux clignotera une fois. Appuyez ensuite sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois.
 

6. Entrez les chiffres **9 8 2** : la touche **CBL** clignotera deux fois, indiquant que le code est à nouveau verrouillé.
 



RÉGLAGE DES TOUCHES MACRO

La télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS comporte deux touches macro (ces touches sont situées directement sous les touches **MUTE** et **LAST**). Ces touches vous permettent de les programmer de façon à activer certaines touches dans un ordre spécifique. Par exemple, vous pouvez programmer une touche pour changer les chaînes de votre téléviseur, hausser ou baisser le volume et commencer à enregistrer à l'aide de votre magnétoscope à l'aide d'une seule touche. Pour modifier les macrofonctions emmagasinées dans une touche macro programmée précédemment, vous devez d'abord effacer la programmation de cette touche (voir «Effacement du réglage d'une touche macro» à la page 45).

Réglage d'une touche macro

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.



2. Entrez **9 9 5**. La touche **SETUP** clignotera deux fois.



3. Sélectionnez une touche macro (par exemple, **F1**) et appuyez une fois.

4. Appuyez sur la séquence de touches que vous désirez programmer dans la fonction macro. Par exemple, pour allumer votre téléviseur et en augmenter le volume, appuyez sur la touche **TV** suivie de la touche **VOL+**.



VEUILLEZ NOTER : vous pouvez programmer jusqu'à 15 touches de fonctions dans une macro.

5. Appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.



6. Pour ajouter une autre macro, répétez les étapes 1 à 5 en substituant la nouvelle séquence de touches à être ajoutée à l'étape 4.

VEUILLEZ NOTER : la programmation de plus de cinq macros sur une même touche macro écrase les réglages précédents.

Effacement du réglage d'une touche macro

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.



2. Entrez **9 9 5**. La touche **SETUP** clignotera deux fois.



3. Appuyez une fois sur la touche macro que vous voulez effacer.

4. Appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.











La programmation de cette touche macro est maintenant effacée et une nouvelle programmation peut être entrée pour cette touche (voir «Réglage d'une touche macro» à la page 45). Si vous le désirez, vous pouvez répéter ces étapes pour effacer la programmation d'une touche macro.

UTILISATION DE LA TOUCHE MASTER POWER

El control remoto de dispositivo Atlas OCAP 5 con Aprendizaje tiene una característica única que le permite encender o apagar en secuencia hasta cinco de sus dispositivos de entretenimiento del hogar con la presión de un botón individual.

VEUILLEZ NOTER : la touche **Master Power (PWR)** ne fonctionne uniquement qu'en mode CBL. Si cette touche n'est pas programmée, seul le décodeur se mettra en marche ou s'arrêtera. Dans tous les autres modes, le fait d'appuyer une fois sur la touche **Master Power (PWR)** éteindra ou allumera l'appareil choisi.

Réglage de la touche Master Power

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche  **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier appareil choisi clignote deux fois.
2. Entrez les chiffres **9 9 5** : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois



3. Appuyez une fois sur la touche **PWR**.

4. Pour le premier appareil que vous voulez programmer dans la séquence de mise en marche, appuyez une fois sur la touche de mode désirée (ex. : **CBL**), puis appuyez une fois sur la touche **PWR**. Pour le deuxième appareil dans la séquence de mise en marche, appuyez une fois sur la touche correspondante (ex. : **TV**). Appuyez ensuite sur **PWR**.



5. Répétez l'étape 4 pour ajouter des appareils dans la séquence, jusqu'à un maximum de quatre fois pour ajouter les deuxième, troisième, quatrième et cinquième appareils, si vous le désirez.

6. Pour sauvegarder et quitter la fonction de réglage de la séquence :

a. Appuyez une fois sur la touche **CBL**.



b. Appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois.



Utilisation de la touche Master Power

1. Une fois la programmation terminée, pointez la télécommande en direction des appareils. Appuyez une fois sur la touche **CBL**.



2. Appuyez une fois sur la touche **PWR** pour mettre en marche ou éteindre vos appareils de divertissement selon la séquence établie.



Vous verrez alors vos appareils se mettre en marche ou s'éteindre selon la séquence que vous aurez programmée.

Effacement de la touche Master Power

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche du dernier appareil choisi clignote deux fois.



2. Entrez les chiffres **9 9 5** : la touche du dernier appareil choisi clignotera deux fois.



3. Appuyez sur la touche **PWR** et relâchez-la.










4. Appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **CBL** clignote deux fois.



MODIFICATION DE LA FONCTION DES TOUCHES

La télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS peut être programmée afin de pouvoir commander deux appareils de fonction identique. Par exemple, si vous désirez que votre télécommande contrôle un téléviseur, un décodeur et deux appareils audio (par exemple deux récepteurs audio), vous devrez attribuer une nouvelle fonction à la touche VCR non utilisée afin qu'elle puisse commander le second appareil audio. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

VEUILLEZ NOTER : la touche **VCR** est préprogrammée pour contrôler un magnétoscope de marque RCA. En effectuant les étapes ci-dessous, vous modifierez ces paramètres de réglage.

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la touche **VCR** : le voyant lumineux clignotera une fois. Ensuite, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche **VCR** clignote deux fois.
 

2. Entrez les chiffres **9 9 2** : la touche **VCR** clignotera deux fois.
 


3. Appuyez une fois sur la touche **AUD**, puis appuyez une fois sur la touche **VCR**. Cette dernière clignotera deux fois.
 


La touche **VCR** est maintenant prête à être programmée pour votre second appareil audio. Consultez la section « Réglage de la télécommande en fonction des appareils » à la page 35.

Pour modifier la fonction d'autres touches, répétez ces étapes et remplacez la séquence de touches selon les indications apparaissant au tableau ci-dessous :

VEUILLEZ NOTER : seulement un appareil peut être commandé par une touche de mode non utilisée.

Pour programmer effectuez la séquence de touches

VCR en tant que deuxième touche AUD **VCR → SETUP → 9 → 9 → 2 → AUD → VCR**

VCR en tant que deuxième touche **VCR → SETUP → 9 → 9 → 2 → TV → VCR**

Pour programmer effectuez la séquence de touches

VCR en tant que deuxième touche CBL **VCR → SETUP → 9 → 9 → 2 → CBL → VCR**

VCR à nouveau en tant que touche VCR **VCR → SETUP → 9 → 9 → 2 → VCR → VCR**

Pour attribuer une nouvelle fonction à une autre touche de mode non utilisée, répétez la séquence en remplaçant la touche VCR (dans le tableau précédent) par la touche de mode pour laquelle vous voulez déterminer une nouvelle fonction. Par exemple, si votre touche AUD n'est pas utilisée et que vous voulez lui attribuer la fonction de commande d'un deuxième lecteur DVD, vous devrez alors effectuer la séquence suivante : **AUD → SETUP → 9 → 9 → 2 → DVD → AUD.**

Lorsqu'une modification de fonction est établie, la touche de mode choisie (telle qu'**AUD**) clignotera deux fois pour confirmer votre choix. Par la suite, vous devrez programmer la touche en fonction de l'appareil (consultez la section « Réglage de la télécommande en fonction des appareils » à la page 35).

EFFACEMENT DES RÉGLAGES PERSONNALISÉS

La télécommande Atlas OCAP 5 APPAREILS est dotée d'un programme de Remise des réglages à la position initiale. Vous pouvez l'utiliser pour effacer tous les réglages personnalisés, sauf vos codes d'installation et les touches réassignées.

IMPORTANT : le fait d'exécuter ce programme effacera tous les réglages personnalisés pour le verrouillage du volume, les touches acquises, les touches de syntonisation et le verrouillage de chaîne. Toutefois, le réglage de votre appareil est intact.

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la dernière touche sélectionnée clignote deux fois.
2. Entrez les chiffres **9 8 0** : la dernière touche de mode choisie clignote deux fois, fait une pause et clignote deux fois encore pour confirmer que tous les réglages personnalisés sont effacés.

ACTIVER LA FONCTION RÉTROÉCLAIRAGE (EN OPTION)

Sur certains modèles Atlas OCAP 5 APPAREILS, vous pouvez activer la fonction rétroéclairage. La fonction rétroéclairage permet aux touches de votre télécommande de demeurer allumées pendant cinq secondes après avoir appuyé sur une touche. Pour activer la fonction rétroéclairage sur une télécommande dotée de cette fonction :

1. Appuyez deux fois sur la touche **SETUP** en moins d'une seconde. La fonction rétroéclairage sera activée.



Pour désactiver la fonction rétroéclairage :

1. Appuyez deux fois sur la touche **SETUP** en moins d'une seconde. La fonction rétroéclairage sera désactivée.



DÉPANNAGE

PROBLÈME : La touche de mode ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche.

SOLUTION : Remplacez les piles par 2 nouvelles piles alcalines de type AA (voir «Installation des piles» à la page 34).

PROBLÈME : La touche de mode clignote lorsque vous appuyez sur une touche, mais l'appareil ne répond pas à la commande.

SOLUTION : Vérifiez si la télécommande pointe bien en direction de l'appareil et que vous vous trouvez à moins de 4,5 mètres de ce dernier. De plus, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et les capteurs infrarouges des appareils.

PROBLÈME : La télécommande ne commande pas les appareils de mon système de divertissement ou les commandes ne fonctionnent pas adéquatement.

SOLUTION : Essayez tous les codes de manufacturiers listés pour la marque de l'appareil que vous tentez de programmer. Assurez-vous également que l'appareil peut être contrôlé par une télécommande à infrarouge.

PROBLÈME : L'appareil combiné télé / vidéo ne répond pas adéquatement.

SOLUTION : Utilisez les codes de manufacturiers pour magnétoscopes relatifs à votre marque d'appareil. Certains de ces appareils combinés nécessitent à la fois un code de téléviseur et un code de magnétoscope afin de fonctionner correctement (voir page 54).

PROBLÈME : Pas de son sur le deuxième téléviseur.

SOLUTION : Suivez les instructions au chapitre «Modification du verrouillage du volume» à la page 41.

PROBLÈME : Les touches **PLAY** et **STOP** ne fonctionnent pas avec le décodeur numérique DCT-2000 de Motorola.

SOLUTION : Reprogrammez la touche **CBL** avec le code de câble 0476 (voir «Réglage de la télécommande en fonction des appareils» à la page 35).

PROBLÈME : J'ai effectué une recherche de code et je n'ai pas trouvé de code qui fonctionne.

SOLUTION : Effectuez une nouvelle recherche de code après avoir effacé la programmation de la touche de mode de la façon suivante :

- a. Appuyez sur la touche **SETUP** et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche de l'appareil clignote deux fois.
- b. Entrez **9 9 2**.
- c. Appuyez deux fois sur la touche de l'appareil devant être effacée et relâchez-la.

PROBLÈME : La télécommande ne parvient pas à mettre en marche les appareils combinés télé / vidéo de marque Sony et Sharp.

SOLUTION : Pour mettre en marche ces appareils, vous devez programmer les codes de téléviseurs sur la télécommande. Pour les appareils de marque Sony, utilisez le code de téléviseur 0000 et le code de magnétoscope 0032. Pour les appareils Sharp, utilisez le code de téléviseur 0093 et le code de magnétoscope 0048.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil a été testé de façon à satisfaire aux normes des appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des Règlements de la Commission fédérale des communications des États-Unis (Federal Communications Commission - FCC). Ces normes sont établies dans le but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible en installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes radio. S'il ne fait pas l'objet d'une installation et d'une utilisation conformes aux instructions, cet appareil pourrait causer du brouillage nuisible pouvant affecter les communications radio. Il ne peut y avoir de garantie contre la présence de brouillage pour tout type d'installation. Si cet appareil crée du brouillage nuisant à la bonne réception radio et télévisuelle, l'utilisateur peut tenter de remédier à cette situation en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes (vous pouvez déterminer si cet appareil crée du brouillage simplement en l'arrêtant et en le remettant en marche pour comparer la qualité de réception) :

- Réorientez ou déménagez l'antenne de réception satellite.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez cet appareil dans une prise de courant autre que celle dans laquelle le récepteur est branché.
- Pour de l'aide, consultez un concessionnaire ou un technicien radio / télé qualifié.

Cet appareil a été vérifié de façon à satisfaire aux limites des appareils informatiques de classe B, en vertu des Règlements de la Commission fédérale américaine des communications (Federal Communications Commission - FCC). Afin de maintenir cette conformité aux Règlements de la FCC, il est essentiel d'utiliser des câbles blindés avec cet appareil. L'utilisation de cet appareil avec du matériel non recommandé ou des câbles non blindés, risque de créer du brouillage au niveau de la réception radio et télévisuelle. L'utilisateur



est avisé que toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation du fabricant pourrait contraindre l'utilisateur à ne plus utiliser son appareil.



INFORMATION ADDITIONNELLE



Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. Le fait d'ouvrir le boîtier, sauf pour le remplacement des piles, peut entraîner des dommages permanents à votre télécommande universelle Atlas OCAP 5 appareils.

- Pour l'aide par l'intermédiaire de l'Internet, rendez-nous visite à : www.urcsupport.com

© Corporation Universal Electronics Inc, 2006. Cette publication, en tout ou en partie, ne peut être reproduite, retransmise, transcrite, sauvegardée dans un programme de consultation ou traduite dans une autre langue, de quelque façon que ce soit (y compris par des moyens électroniques, mécaniques, magnétiques, optiques, manuels ou autres), sans le consentement écrit préalable de la Corporation Universal Electronics Inc.

M1056F

3/09



MANUFACTURER'S CODES (CODES DES MANUFACTURIERS)

Setup Codes for Audio Amplifiers Codes de configuration pour les amplificateurs audio

Adcom	0577, 1100
Bose	0674
Durabrand	1561
Elan	0647
GE	0078
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Lenoxx	1561
Luxman	0165
Marantz	0892, 0321
McIntosh	0251
Nakamichi	0321
NEC	0264
Optimus	0395, 0823
Parasound	0246
Philips	0892
Pioneer	0823
Polk Audio	0892
RCA	0823
Realistic	0395
Sansui	0321
Shure	0264
Sony	0689, 0815, 1126
Soundesign	0078, 0211
Victor	0331
Wards	0078, 0211
Yamaha	0354, 0133

Setup Codes for Audio Receivers Codes de configuration pour les récepteurs audio

ADC	0531
Aiwa	1405, 0189, 0121, 0405, 1243, 1388, 1641
Akai	1512
Alco	1390

Amphion Media Works	1563, 1615
AMW	1563, 1615
Anam	1609, 1074
Apex Digital	1257, 1430, 1774
Arcam	1120
Audiotronic	1189
Audiovox	1390, 1627
B & K	0701, 0820, 0840
BK	0702
Bose	1229, 1629, 1841, 1933
Cambridge Soundworks	1370
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189
Classic	1352
Coby	1389
Curtis Mathes	0080
Daewoo	1250
Delphi	1414
Denon	1360, 0004, 1142
Fisher	1801
Gateway	1517
Go Video	1532
Harman/Kardon	0110, 0189, 0891, 1304, 1306
Hitachi	1801
Integra	0135, 1298, 1320
JBL	0110, 1306
JVC	1374, 1495, 1811, 1871
Kenwood	1313, 1570, 1569, 0186
KLH	1390, 1412, 1428
Koss	1366, 1497
Lasonic	1798
LG	1293
Linn	0189
Liquid Video	1497
Magnavox	1189, 1269, 0189, 0391, 0531, 1514
Marantz	1189, 1269, 0189, 1289
Mitsubishi	1393
Norcent	1389
Nova	1389

Onkyo	0135, 0842, 1298, 1320, 1531
Optimus	1023, 0080, 0186, 0531, 0670, 1074
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1308, 1518, 0309, 0367, 1288, 1316, 1548, 1633, 1763, 1764
Philips	1189, 1269, 0189, 0391, 1120, 1266
Pioneer	1023, 0014, 0080, 0150, 0244, 0531, 0630, 1384
Polaroid	1508
Polk Audio	0189, 1289, 1414
Proscan	1254
RCA	1023, 1609, 1254, 0080, 0531, 1074, 1390, 1511
Rio	1869
Samsung	1295, 1500
Sansui	0189
Sanyo	1251, 1469, 1801
Sharp	0186, 1286
Sharper Image	1556
Sherwood	1077, 1517, 1653
Sirius	1627, 1811, 1987
Sonic Blue	1532, 1869
Sony	1058, 1441, 1258, 1759, 1622, 0474, 1349, 1406, 1442, 1558, 1658, 1758, 1858
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1074, 1390, 1528
Technics	1308, 1518, 0309
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Wards	0189, 0014, 0080
XM	1406, 1414
Yamaha	0176, 0186, 1176, 1276, 1331, 1375
Zenith	0857, 1293

Setup Codes for Audio Accessories
Codes de configuration pour accessoires audio

Accurian	1106
Altec Lansing	0607, 1056, 1485
Apple	1115, 1644
Cambridge Soundworks	1530
Creative	0872
D-Link	1522
DLO	1155
Integra	1789
iPort	1917
Marantz	1491
Motorola	1464
NaviPod	1644
Netgear	1785
Omnifi	1605
Onkyo	1789
Roku	1828
Sonance	1917
SSI	1522
Yamaha	1809, 1810

Setup Codes for Cable Boxes/Converters
Codes de configuration pour les décodeurs

ABC	0003, 0008, 0014, 0017
Americast	0899
Amino	1602, 1822
Bell & Howell	0014
Bell South	0899
Clearmaster	0883
ClearMax	0883
Coolmax	0883
Digeo	1187
Digi	0637
Director	0476
Dumont	0637
General Instrument	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
i3 Micro	1602

Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003, 0012, 0014
Memorex	0000
Motorola	1376, 0476, 0810, 0276, 1187, 1254, 1106, 1540
Multitech	0883
Myrio	1602, 1822
Pace	1376, 1877, 0237, 0008
Panasonic	1376, 1877, 0000, 0107
Panther	0637
Paragon	0000
Philips	1305, 0317
Pioneer	1877, 0877, 0144, 0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
RadioShack	0883
RCA	1256
Regal	0279, 0273
Runco	0000
Samsung	1376, 1877, 0144
Sasktel	1737
Scientific Atlanta	1877, 0877, 0477, 0008, 0017
Sejin	1602
Sony	1006
Starcom	0003
Supercable	0276
Supermax	0883
Thomson	1256
Tocom	0012
Torx	0003
Toshiba	0000
Tristar	0883
V2	0883
Viewmaster	0883
Vision	0883
Vortex View	0883
Zenith	0000, 0525, 0899

Setup Codes for Cable/DVR/PVR Combos
Codes de configuration pour les combinés
décodeurs / ENP

Americast	0899
Amino	1822
Digeo	1187
General Instrument	0476, 0810
Jerrold	0476, 0810
Motorola	1376, 0810, 1187, 1106, 1540, 0476
Myrio	1822
Pace	1376, 1877, 0237
Panasonic	1376, 1877
Pioneer	1877, 0877
RCA	1256
Sasktel	1737
Samsung	1376, 1877
Scientific Atlanta	1877, 0877
Sony	1006
Supercable	0276
Thomson	1256
Zenith	0899

Setup Codes for DVD Players
Codes de configuration pour les lecteurs DVD

Accurian	1072, 1416
Adcom	1094
Advent	1016
Aiwa	0641
Akai	0695, 0770, 0899, 1089
Alco	0790
Allegro	0869
Amphion Media Works	0872, 1245
AMW	0872, 1245
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 0830, 1004, 1020, 1056, 1061, 1100
Arrgo	1023
Aspire Digital	1168, 1407
Audiologic	0736
Audiovox	0790, 1041, 1071, 1072, 1121, 1122

Axion	1071, 1072
B & K	0655, 0662
BBK	1224
Bel Canto Design	1571
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695, 0868, 1419
Buffalo	1882
Cary Audio Design	1477
CAVS	1057
Centrios	1577
Cinea	0831
Cinego	1399
CineVision	0876, 0833, 0869
Citizen	1277
Coby	0778, 0852, 1086, 1107, 1165, 1177, 1351
Craig	0831
Curtis Mathes	1087
CyberHome	0816, 0874, 1023, 1024, 1117, 1129, 1502, 1537
D-Link	1881
Daewoo	0784, 0705, 0833, 0869, 1169, 1172, 1234, 1242, 1441, 1443
Denon	0490, 0634
Desay	1407, 1455
Diamond Vision	1316, 1609, 1610
Disney	0675, 1270
Dual	1068, 1085
Durabrand	1127
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675, 0821, 1268
Enterprise	0591
ESA	0821, 1268, 1443
Fisher	0670, 1919
Funai	0675, 1268, 1334
Gateway	1073, 1077, 1158
GE	0522, 0815, 0717

Go Video	0744, 0715, 0741, 0783, 0833, 0869, 1044, 1075, 1099, 1144, 1158, 1304, 1443, 1730
Go Vision	1071, 1072
GoldStar	0741
GPX	0699, 0769
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582, 0702
Hitachi	0573, 0664, 1247, 1919
Hiteker	0672
iLo	1348, 1472
Initial	0717, 1472
Innovative Technology	1542
Insignia	1268
Integra	0627
Jaton	1078
JBL	0702
Jensen	1016
JSI	1423
JVC	0558, 0623, 0867, 1164, 1275, 1602, 1863
jWin	1049, 1051
Kawasaki	0790
Kenwood	0490, 0534, 0682, 0737
KLH	0717, 0790, 1020, 1149, 1261
Konka	0711, 0719, 0720, 0721
Koss	0651, 0896, 1423
Kreisen	1421
Landel	0826
Lasonic	0798, 1173
Lenoxx	1127
LG	0591, 0741, 0801, 0869, 1526
LiteOn	1058, 1158, 1416, 1440
Loewe	0511
Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 0821, 1268, 1506
Malata	0782, 1159
Marantz	0539
McIntosh	1273

Memorex	0695, 0831, 1270
Microsoft	0522, 1708
Mintek	0839, 0717, 1472
Mitsubishi	1521, 0521
Momitsu	1082
NAD	0741
Nakamichi	1222
NEC	0785
Nesa	0717, 1603
NeuNeo	1454
Next Base	0826
NexxTech	1402
Norcent	1003, 0872, 1107, 1265, 1457
Onkyo	0503, 0627, 0792
Oppo	1224, 1525
OptoMedia Electronics	0896
Oritron	0651
Panasonic	0490, 0632, 0703, 1362, 1462, 1490, 1762
Philips	0503, 0539, 0646, 0675, 0854, 1260, 1267, 1354
Pioneer	0525, 0571, 0631, 0632
Polaroid	1020, 1061, 1086, 1245, 1316, 1478, 1480, 1482
Polk Audio	0539
Portland	0770
Presidian	0675, 1072
Prima	1016
Primare	1467
Princeton	0674
Proscan	0522
ProVision	0778
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0717, 0790, 0822, 1022, 1132, 1193
Rio	0869
RJTech	1360
Rotel	0623, 1178
Rowa	0823
Sampo	0698, 0752, 1501

Samsung	0490, 0573, 0820, 0899, 1044, 1075
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0695, 0873, 1919
Sensory Science	1158
Sharp	0630, 0675, 0752, 1256
Sharper Image	1117
Sherwood	0633, 0770, 1043, 1077, 1889
Shinsonic	0533, 0839
Sigma Designs	0674
Sonic Blue	0869, 1099
Sony	0533, 1533, 0864, 1033, 1431, 1432, 1433, 1548, 1892
Sound Mobile	1298
Sova	1122
Sungale	1074, 1532
Superscan	0821
SVA	0860, 1105
Sylvania	0675, 0821, 1268
Symphonic	0675, 0821
TAG McLaren	0894
Teac	0790, 0809
Technics	0490, 0703
Technosonic	0730
Techwood	0692
Terapin	1031
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 0695, 1045, 1154, 1854
Tredex	0799, 0800, 0803, 0804
Urban Concepts	0503
US Logic	0839
Valor	1298
Venturer	0790
Vialta	1509
Vizio	1064, 1226
Vocopro	1027, 1360
Xbox	0522, 1708
Xwave	1001

Yamaha	0490, 0539, 0545
Zenith	0503, 0591, 0741, 0869
Zoece	1265

Setup Codes for DVD Recorders
Codes de configuration pour les graveurs de DVD

Accurian	1416
Apex Digital	1056
Aspire Digital	1168
Coby	1086
CyberHome	1129, 1502
Funai	0675, 1334
Gateway	1073, 1158
Go Video	0741, 1158, 1304, 1730
iLo	1348
JVC	1164, 1275
Kreisen	1421
LG	0741
LiteOn	1158, 1416, 1440
Magnavox	0646, 0675, 1506
Panasonic	0490
Philips	0646
Pioneer	0631
Polaroid	1086
RCA	0522
Samsung	0490
Sensory Science	1158
Sharp	0675
Sony	1033, 1431, 1432, 1433
Sylvania	0675
Zenith	0741

Setup Codes for DVD Combos
Codes de configuration pour combinés DVD

Akai	0695
Audiovox	1071, 1121, 1122
iLo	1472
Initial	1472
LG	1526
Mintek	1472
RCA	1193

Satellite Receivers and DVR/PVR Systems Récepteurs de signaux satellites et systèmes ENP

Setup Codes for Satellite Receivers Codes de configuration pour les récepteurs de signaux satellites

AlphaStar	0772
Amino	1615
Chaparral	0216
Coolsat	1806
Crossdigital	1109
DirecTV	1377, 0392, 0566, 0639, 1639, 1142, 0247, 0749, 1749, 0724, 0819, 1856, 1076, 1108, 0099, 1109, 1392, 1414, 1442, 1443, 1444, 1609, 1640
Dish Network System	1505, 1005, 0775, 1170, 1775
Dishpro	1505, 1005, 0775, 1775
Echostar	1505, 1005, 0775, 1170, 1775
Expressvu	0775, 1775
GE	0566
General Instrument	0869
GOI	0775, 1775
Goodmans	1246
Hisense	1535
Hitachi	0819, 1250
HTS	0775, 1775
Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749, 1442, 1443, 1444
Humax	1790
iLo	1535
JVC	0775, 1170, 1775
LG	1226, 1414
Magnavox	0724, 0722
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869
NEC	1270
Next Level	0869
Panasonic	0247, 0701
Pansat	1807

Paysat	0724
Philips	1142, 0749, 1749, 0724, 1076, 0722, 0099, 1442
Proscan	0392, 0566
Proton	1535
RadioShack	0869
RCA	0566, 0855, 0143, 1392
Samsung	1377, 1276, 1108, 1109, 1442, 1609
Sanyo	1219
SKY	0856
Sony	0639, 1639, 1640
Star Choice	0869
Tivo	1142, 1442, 1443, 1444
Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285
UltimateTV	1392, 1640
Ultrasat	1806
Uniden	0724, 0722
US Digital	1535
USDTV	1535
Voom	0869
Zenith	1856, 0856

Setup Codes for DVR/PVR Systems
Codes de configuration pour systèmes ENP

Amino	1615
DirecTV	1377, 0392, 0639, 1142, 1076, 0099, 1392, 1442, 1443, 1444, 1640
Dish Network System	1505, 0775
Dishpro	1505, 0775
Echostar	1505, 0775, 1170
Expressvu	0775
Hughes Network Systems	1142, 1442, 1443, 1444, 0739
JVC	1170
Motorola	0869
Philips	1142, 1442, 0739
Proscan	0392
RCA	1392
Samsung	1442, 0739
Sony	0639, 1640

Star Choice	0869
-------------	------

Setup Codes for TVs
Codes de configuration pour téléviseurs

A-Mark	0003
Abex	0032
Accurian	1803
Action	08731
Admira	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 0815, 0817, 0842, 1933
Adventura	0046
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0812, 0702, 0030, 0098, 0672, 1207, 1903, 1935
Alaron	0179, 0183, 0216
Albatron	0700, 0843
Ambassador	0177
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180, 0004, 0009, 0068
Anam National	0055, 0161
AOC	0030, 0003, 0019, 0052, 0137, 0185, 1365
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1943
Archer	0003
Astar	1548
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0003, 0623, 0710, 0802, 0846, 0875, 1284, 1937, 1951, 1952
Aventura	0171
Axion	1937
Belcor	0019
Bell & Howell	0154, 0016
BenQ	1032, 1315
Bradford	0180
Brockwood	0019
Broksonic	0236, 0463, 0003, 1935, 1938
Byd:sign	1309, 1311

Cadia	1283
Candle	0030, 0046, 0056, 0186
Carnivale	0030
Carver	0054, 0170
CCE	0217, 0329
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Cinego	1986
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 0046, 0056, 0186, 0280
Clairtone	0185
Clarion	0180
Commercial Solutions	1447, 0047
Concerto	0056
Contec	0180, 0157, 0158, 0185
Craig	0180, 0161
Crosley	0054
Crown	0180, 0039
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1347, 1147, 0747, 0466, 0056, 0039, 0016
CXC	0180
CyberHome	0794
Cytron	1326
Daewoo	0451, 0092, 1661, 0019, 0039, 0066, 0067, 0091, 0623, 0661, 0672
Daytron	0019
Dell	1080, 1178, 1264, 1403
Denon	0145, 0511
Denstar	0628
Diamond Vision	1996, 1997
Dumont	0017, 0019
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 0003
Dwin	0720, 0774
Dynatech	0049
Electroband	0000, 0185
Electrograph	1623, 1755

Electrohome	0381, 0389, 0409
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1963, 1944, 0623, 0282, 0280, 0270, 0185, 0183, 0182, 0181, 0179, 0177, 0158, 0039, 0038, 0019
Emprex	1422, 1546
Envision	0030, 0813, 1365
Epson	0833, 0840, 1290
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Fisher	0154, 0159
FlexVision	0710
Fujitsu	0179, 0186, 0683, 0809, 0853
Funai	0180, 0171, 0179, 1271, 1963
Futuretech	0180
Gateway	1001, 1002, 1003, 1004, 1755, 1756
GE	1447, 0047, 0051, 0451, 0178, 1347, 0747, 0282, 0279, 0251, 0174, 0138, 0135, 0055, 0029, 0027, 0021
Gibraltar	0017, 0030, 0019
Go Video	0886
GoldStar	0178, 0030, 0001, 0002, 0019, 0032, 0106, 0409
Goodmans	0360
Gradiente	0392
Grunpy	0180, 0179
Haier	1034, 0768
Hallmark	0178
Hannspree	1348, 1351, 1352
Hantarex	1338
Harley Davidson	0043, 0179
Harman/Kardon	0054, 0078
Harvard	0180, 0068
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1088, 1089, 1101, 1494, 1502
Hisense	0748

Hitachi	1145, 0145, 0016, 0032, 0038, 0056, 0095, 0097, 0151, 0173, 0227, 0279, 0409, 0413, 0797, 1960
HP	1088, 1089, 1101, 1494, 1502
Hyundai	0849, 1219, 1294
iLo	1286, 1603, 1990
Infinity	0054
Initial	1603, 1990
Insignia	0171, 1204, 1326, 1517, 1963, 2002
Inteq	0017
Janeil	0046
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 0050, 0815, 0817, 1299, 1933
JVC	0053, 0036, 0069, 0160, 0169, 0182, 0731, 1253
Kamp	0216
Kawasho	0158, 0216, 0308
Kaypani	0052
KEC	0180
Kenwood	0030, 0019
KLH	0765, 0767, 1962
Kloss	0024, 0046, 0078
KMC	0106
Konka	0628, 0632, 0638, 0703, 0707
Kost	1262, 1483
KTV	0180, 0030, 0039, 0183, 0185, 0217, 0280
LG	1265, 0178, 0442, 0700, 0829, 0856, 1178, 1325, 1423, 1758, 1993
Loewe	0136
Logik	0016
Luxman	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0148, 0747
Magnavox	1454, 0054, 0030, 0706, 1963, 1944, 1525, 1254, 1198, 0802, 0386, 0230, 0187, 0186, 0179, 0096, 0036, 0028, 0024, 0020
Majestic	0015, 0016

Marantz	0054, 0030, 0444, 0704, 0854, 0855, 1154, 1398
Matsushita	0250, 0650
Maxent	0762, 1211, 1755
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145, 0003
MEI	0185
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0016, 0106, 0179
MGA	0150, 0178, 0030, 0019, 0155
Midland	0047, 0017, 0051, 0032, 0039, 0135, 0747
Mintek	1603, 1990
Minutz	0021
Mitsubishi	0093, 1250, 0150, 0178, 0014, 0019, 0098, 0155, 0331, 0358, 0836, 0868, 1550
Monivision	0700, 0843
Motorola	0093, 0055, 0835
Moxell	0835
MTC	0060, 0030, 0019, 0049, 0056, 0091, 0185, 0216
Multitech	0180, 0049, 0217
NAD	0156, 0178, 0866
NEC	0030, 0019, 0036, 0056, 0170, 0434, 0497, 0882, 1398, 1704
Neovia	1338
NetTV	0762, 1755
Nikko	0178, 0030, 0092, 0317
Noblex	0430
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1591
Norwood Micro	1286, 1296, 1303
Noshi	0018
NTC	0092
Olevia	1144, 1240, 1331, 1610
Olympus	1342
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166, 0650
Optoma	0887
Optonica	0093, 0165
Orion	0236, 0463, 1463, 0179

Panasonic	0250, 0051, 0055, 0162, 0226, 0338, 0375, 0650, 1291, 1410, 1941, 1946, 1947
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 1347, 0747, 0309, 0149, 0138, 0135, 0110, 0039, 0032, 0027, 0021, 0019, 0018, 0003, 0002
Petters	1523
Philco	0054, 0030, 0019, 0020, 0028, 0096, 0302
Philips	1454, 0054, 0690, 1154, 1483
Pilot	0030, 0019, 0039
Pioneer	0166, 0038, 0172, 0679, 0866, 1260, 1398
Polaroid	0765, 0865, 1262, 1276, 1314, 1316, 1326, 1327, 1328, 1341, 1498, 1523, 1991, 1992
Portland	0092, 0019, 0039
Prima	0761, 0783, 0815, 0817, 1933
Princeton	0700, 0717
Prism	0051
Proscan	1447, 0047, 0747, 1347
Proton	0178, 0003, 0031, 0052, 0466
Protron	1320, 1323
Proview	0835, 1401, 1498
Pulsar	0017, 0019
Quasar	0250, 0051, 0055, 0165, 0219, 0650
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056, 0165, 0409, 0747
RCA	1447, 0047, 2002, 1958, 1953, 1948, 1547, 1347, 1247, 1147, 1047, 0747, 0679, 0278, 0174, 0135, 0090, 0038, 0029, 0019, 0018
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056, 0165
Rhapsody	0183, 0185, 0216
Runco	0017, 0030, 0251, 0497, 0603, 1398
Sampo	0030, 0032, 0039, 0052, 0100, 0110, 0762, 1755

Samsung	0060, 0812, 0702, 0178, 0030, 1903, 1575, 1395, 1312, 1060, 0814, 0766, 0427, 0408, 0329, 0056, 0032, 0019
Samsux	0039
Sansui	0463, 1409, 1935
Sanyo	0154, 0088, 0107, 0146, 0159, 0232, 0484, 0799, 0893, 1142
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599
Scimitsu	0019
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179, 0309
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 0015, 0056, 0146, 0148, 0149, 0159, 0168, 0179, 0281, 0747
Sharp	0093, 0039, 0153, 0157, 0165, 0220, 0281, 0386, 0398, 0491, 0688, 0689, 0818, 0851, 1602
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Shogun	0019
Signature	0016
Signet	1262
SIM2 Multimedia	1297
Simpson	0186, 0187
Sony	1100, 0000, 0011, 0080, 0111, 0273, 0353, 0810, 0834, 1317
Soundesign	0180, 0178, 0179, 0186
Sova	1320, 1952
Soyo	1520
Spectricon	0003, 0137
Squareview	0171
SSS	0180, 0019
Starlite	0180
Studio Experience	0843
Superscan	0093, 0864
Supre-Macy	0046
Supreme	0000
SVA	0748, 0587, 0768, 0865, 0870, 0871, 0872

Sylvania	0054, 0030, 0171, 0020, 0028, 0065, 0096, 0381, 1271, 1944, 1963
Symphonic	0180, 0171, 1944
Syntax	1144, 1240, 1331
Tandy	0093
Tatung	0003, 0049, 0055, 0396, 1101, 1285, 1286, 1287, 1288, 1361, 1756
Technics	0250, 0051
Technol Ace	0179
Technovox	0007
Techview	0847
Techwood	0051, 0003, 0056
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0016, 0019, 0039, 0056, 0175, 0179, 0186, 0312, 0322
Telefunken	0702, 0056, 0074
Tera	0031
Thomson	0209, 0210
TMK	0178, 0056, 0177
TNCi	0017
Toshiba	0154, 1256, 0156, 1265, 0060, 1945, 1935, 1704, 1656, 1635, 1356, 1343, 1325, 1306, 1156, 0845, 0832, 0650, 0149, 0036
Tosonic	0185
Totevision	0039
Trical	0157
TVS	0463
Ultra	0391, 1323
Universal	0027
Universum	1337
US Logic	1286, 1303
Vector Research	0030
Victor	0053
Video Concepts	0098
Vidikron	0054, 0242, 1398
Vidtech	0178, 0019, 0036
Viewsonic	0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1342, 1578, 1627, 1755
Viking	0046, 0312
Viore	1207

Visart	1336
Vizio	0864, 0885, 1499, 1756, 1758
Wards	0054, 0178, 0030, 1156, 0866, 0202, 0179, 0174, 0165, 0111, 0096, 0080, 0056, 0029, 0028, 0027, 0021, 0020, 0019, 0016
Waycon	0156
Westinghouse	0885, 0889, 0890, 1282, 1577
White Westinghouse	0463, 0623
Wyse	1365
Yamaha	0030, 0019, 0769, 0797, 0833, 0839
Zenith	0017, 0463, 1265, 0178, 0092, 0016
Zonda	0003

Setup Codes for TVs (DLP)

Codes de configuration pour téléviseurs (DLP)

Hewlett Packard	1494
HP	1494
LG	1265
Magnavox	1525
Mitsubishi	1250
Optoma	0887
Panasonic	1291
RCA	1447
Samsung	0812, 1060, 1312
SVA	0872
Toshiba	1265, 1306
Vizio	1499

Setup Codes for TVs (HDTV)

Codes de configuration pour téléviseurs (TVHD)

Advent	0842
Hitachi	1960
Marantz	0854
Mitsubishi	0150
Panasonic	0250, 0650, 1291
Pioneer	0679
Princeton	0717
RCA	1447

Samsung	0812, 0702
Sharp	0688, 0689
Toshiba	1256

Setup Codes for TVs (LCD)

Codes de configuration pour téléviseurs (ACL)

Accurian	1803
Action	0873
Akai	1935
AOC	1365
Apex Digital	0890, 1217
Astar	1548
Audiovox	0180, 0710, 0802, 0846, 0875, 1284, 1937, 1951, 1952
BenQ	1315
Byd:sign	1309, 1311
Cadia	1283
CyberHome	0794
Dell	1080, 1178, 1264
Emprex	1422, 1546
Envision	0813, 1365
FlexVision	0710
Funai	0171
Go Video	0886
Hannspreer	1348, 1351
Hewlett Packard	1088
HP	1088
Hyundai	0849, 1219, 1294
iLo	1286, 1603, 1990
Initial	1603, 1990
Insignia	1204, 1517, 2002
Jensen	1299
Kost	1262
LG	0856, 1178, 1993
Magnavox	1454, 0802, 1198
Marantz	0855
Maxent	0762, 1211
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250
NetTV	0762

Norcent	1365, 1589, 1591
Norwood Micro	1286, 1296
Olevia	1144, 1240, 1331, 1610
Panasonic	0650, 1941
Petters	1523
Philips	1454, 1483
Polaroid	1262, 1276, 1316, 1341, 1498, 1523
Protron	1320, 1323
Proview	1401
RCA	0047, 1958
Sampo	0762
Samsung	0812, 0766, 0814, 1395, 1575
Sansui	1409
Sanyo	1142
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599
Sharp	0093, 0818, 1602
Sherwood	1399
Signet	1262
Sony	0810
Sova	1320
Soyo	1520
Superscan	0864
SVA	0587, 0870, 0871
Sylvania	0171, 1271
Symphonic	0171
Syntax	1144, 1240, 1331
Tatung	1286
Techview	0847
Toshiba	0845, 1343, 1635, 1656
Ultra	1323
US Logic	1286
Vidikron	1398
Viewsonic	0857, 0864, 0885, 1330, 1578, 1627
Visart	1336
Vizio	0864, 0885, 1756
Westinghouse	0885, 0889, 0890, 1282, 1577
Wyse	1365

Zenith 1265

Setup Codes for TV/DVD Combos

Codes de configuration pour combinés TV / DVD

Controlled by the TV

Contrôlé par le téléviseur

Accurian	1803
Advent	1933
Akai	1935
Apex Digital	1943
Audiovox	1937, 1951, 1952
Axion	1937
Broksonic	1935
Cinego	1986
Diamond Vision	1997
Emerson	1963
ESA	1963
Funai	1963
Hitachi	1960
iLo	1990
Initial	1990
Insignia	1963, 2002
Jensen	1933
KLH	1962
LG	1993
Magnavox	1963
Mintek	1990
Panasonic	1941
Polaroid	1991
Prima	1933
RCA	1948, 1958, 2002
Samsung	1903
Sansui	1935
Sova	1952
Sylvania	1963
Toshiba	1635, 1935

Controlled by the DVD

Contrôlé par le DVD

Advent	1016
Akai	0695

Apex Digital	0830
Audiovox	1071, 1121, 1122
Axion	1071
Broksonic	0695
Cinego	1399
Diamond Vision	1610
Emerson	0675, 1268
ESA	1268
Funai	1268
Go Vision	1071
Hitachi	1247
iLo	1472
Initial	1472
Insignia	1268
Jensen	1016
KLH	1261
Konka	0719, 0720
LG	1526
Magnavox	1268
Mintek	1472
Panasonic	1490
Philips	0854, 1260
Polaroid	1480
Prima	1016
RCA	1022, 1193
Samsung	0899
Sansui	0695
Sova	1122
Sylvania	0675, 1268
Toshiba	0695

Setup Codes for TV/VCR Combos
Codes de configuration pour combinés TV /
magnétoscope

Controlled by the TV
Contrôlé par le téléviseur

America Action	0180
Audiovox	0180
Emerson	0236

Controlled by the VCR**Contrôlé par le magnétoscope**

America Action	0278
Audiovox	0278
Broksonic	0002, 0479, 1479
Citizen	1278
Colt	0072
Curtis Mathes	1035
Daewoo	0637, 1278
Emerson	0002, 0294, 0479, 0593, 1278, 1479
Funai	0000
GE	0240, 0807, 1035, 1060
GoldStar	1237
Harley Davidson	0000
Hitachi	0000
LG	1037
Lloyd's	0000
Magnasonic	0593, 1278
Magnavox	0000, 0593, 1781
Magnin	0240
Memorex	0162, 0454, 1037, 1162, 1237, 1262
MGA	0240
Mitsubishi	0807
Optimus	0162, 0454, 0593, 1162, 1262
Orion	0002, 0479, 1479
Panasonic	0162, 1035, 1162, 1262
Penney	0240, 1035, 1237
Quasar	0162, 1035, 1162
RadioShack	0000, 1037
RCA	0240, 0807, 1035, 1060
Samsung	1014
Sansui	0000, 0479, 1479
Sanyo	0240
Sears	0000, 1237
Sony	0000, 1232
Sylvania	1781
Symphonic	0000, 0593
Thomas	0000

Toshiba	0845, 1145
White Westinghouse	0637
Zenith	0000, 0479, 0637, 1479

Setup Codes for TV/VCR/DVD Combos
Codes de configuration pour combinés
TV / magnéscope / DVD

Controlled by the TV

Contrôlé par le téléviseur

Akai	1903
Broksonic	1938
Diamond Vision	1996
Emerson	1944
ESA	1944
Magnavox	1944
Panasonic	1946, 1947
Polaroid	1992
RCA	1953
Sylvania	1944
Symphonic	1944
Toshiba	1945

Controlled by the DVD

Contrôlé par le DVD

Akai	0899
Broksonic	0868
Diamond Vision	1609
Emerson	0821
ESA	0821
Funai	1334
Magnavox	0821
Panasonic	1362, 1462
Polaroid	1482
RCA	1132
Sharp	0630
Superscan	0821
Sylvania	0821
Symphonic	0821
Toshiba	1045

Controlled by the VCR

Contrôlé par le magnéscope

Sharp	0807
-------	------

Setup Codes for VCRs
Codes de configuration pour magnétoscopes

ABS	1972
Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0037, 0000, 0124, 0307, 0468
Akai	0041, 0049, 0053, 0061, 0106, 0175
Alienware	1972
America Action	0278
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037, 0278
Beaumarck	0240
Bell & Howell	0104
Broksonic	0184, 0121, 0209, 0002, 0211, 0295, 0361, 0479, 1479, 1815
Calix	0037
Canon	0035, 0102
Capehart	0020
Carver	0081
CCE	0072, 0278
Citizen	0037, 0278, 1278
Colt	0072
Craig	0037, 0047, 0240, 0072, 0271
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0041, 0760, 1035
Cybernex	0240, 0051
CyberPower	1972
Daewoo	0045, 0278, 0020, 0561, 0637, 1278
Daytron	0020
Dell	1972
Denon	0042
DirecTV	0739
Durabrand	0039, 0038
Dynatech	0000

Electrohome	0037
Electrophonic	0037
Emerex	0032
Emerson	0037, 0184, 0000, 0121, 0043, 0209, 0002, 0278, 1479, 1278, 0637, 1593, 0593, 0561, 0510, 0479, 0361, 0295, 0294, 0212, 0211, 0208, 0088, 0068, 0061, 0036
Fisher	0047, 0104, 0054, 0066
Fuji	0035, 0033
Funai	0000, 0593, 1593
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	0060, 0035, 0240, 0065, 0202, 0760, 0761, 0807, 1035, 1060
Go Video	0232, 0279, 0432, 0526, 0643
GoldStar	0037, 0038, 0018, 1237
Gradiente	0000, 0408
Grundig	0195
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081, 0038, 0075
Harwood	0072, 0068
Headquarter	0046
Hewlett Packard	1972
HI-Q	0047
Hitachi	0000, 0042, 0041, 0065, 0082, 0089, 0105, 0166
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0042, 0739
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
Jensen	0041
JVC	0067, 0041, 0008, 0206, 0207, 0384, 1707
KEC	0037, 0278
Keen	0693
Kenwood	0067, 0041, 0038, 0384



KLH	0072
Kodak	0035, 0037
LG	1037
Linksys	1972
Lloyd's	0000, 0208
Logik	0072
LXI	0037
Magnasonic	0593, 1278
Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 0149, 0110, 0563, 0593, 1593, 1781
Magnin	0240
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162, 1162
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0209, 0046, 0307, 0454, 0479, 1037, 1162, 1237, 1262
MGA	0240, 0043, 0061
MGN Technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972
Minolta	0042, 0105
Mitsubishi	0067, 0043, 0061, 0075, 0173, 0443, 0807
Motorola	0035, 0048
MTC	0240, 0000
Multitech	0000, 0072
NAD	0058
NEC	0104, 0067, 0041, 0038, 0040, 0050, 0082
Nikko	0037
Nikon	0034
Niveus Media	1972
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035, 0226
Onkyo	0222

Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104, 0058, 0432, 0454, 0593, 1048, 1162, 1262
Optonica	0062
Orion	0184, 0209, 0002, 0295, 0479, 1479
Panasonic	1062, 0035, 0162, 0077, 0102, 0225, 0226, 0227, 0378, 0454, 0616, 1035, 1162, 1262
Penney	0035, 0037, 0240, 0042, 0038, 0040, 0054, 1035, 1237
Pentax	0042, 0065, 0105
Philco	0035
Philips	0035, 0081, 0062, 0110, 0618, 0739, 1081, 1181
Pilot	0037
Pioneer	0067, 0058
Polk Audio	0081
Portland	0020
Presidian	1593
Profitronic	0240
Proscan	0060, 0202, 0760, 0761, 1060
Protec	0072
Pulsar	0039, 0051
Quarter	0046
Quartz	0046
Quasar	0035, 0162, 0077, 0454, 1035, 1162
RadioShack	0000, 1037
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0060, 0240, 0042, 0149, 0058, 0065, 0077, 0105, 0106, 0202, 0760, 0761, 0807, 0880, 1035, 1060
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104, 0046, 0062, 0066
ReplayTV	0614, 0616
Ricavision	1972
Ricoh	0034

Runco	0039
Salora	0075
Samsung	0240, 0045, 0051, 0053, 0739, 1014
Samtron	0643
Sanky	0048, 0039
Sansui	0000, 0067, 0209, 0041, 0082, 0271, 0479, 1479
Sanyo	0047, 0240, 0104, 0046, 0159
Scott	0184, 0045, 0121, 0043, 0210, 0211, 0212
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104, 0046, 0054, 0066, 0105, 1237
Sharp	0048, 0062, 0807, 0848
Shintom	0072
Shogun	0240, 0051
Singer	0072
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0035, 0032, 0033, 0000, 0011, 0034, 0636, 1032, 1232, 1972
Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 0110, 0593, 1593, 1781
Symphonic	0000, 0593, 1593
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tatung	0041
Teac	0000, 0041
Technics	0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000, 0052
Thomas	0000
Tivo	0618, 0636, 0739, 1996
TMK	0240, 0036, 0208
Toshiba	0045, 0043, 0066, 0210, 0212, 0366, 0845, 1008, 1145, 1972, 1996
Totevision	0037, 0240
Touch	1972
Unitech	0240



Vector	0045
Vector Research	0038, 0040
Video Concepts	0045, 0040, 0061
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Voodoo	1972
Wards	0060, 0035, 0048, 0047, 0081, 0240, 0000, 0042, 0072, 0149, 0062, 0212, 0760
White Westinghouse	0209, 0072, 0637
XR-1000	0035, 0000, 0072
Yamaha	0038
Zenith	0039, 0033, 0000, 0209, 0034, 0479, 0637, 1139, 1479
ZT Group	1972



M1056F



Revision 3.0

UNIVERSAL
ELECTRONICS®