

---

### Dichtmittelanwendung:

Verwenden Sie für

- **Stein- und Granitarbeitsplatten** ausschließlich **neutralvernetzte Sanitärsilikone**
- **andere Arbeitsplatten** wahlweise **essigsäure-, alkohol- oder neutralvernetzte Sanitärsilikone** (z.B. kunststoffbeschichtete Arbeitsplatten, Kunststoffarbeitsplatten, Holzarbeitsplatten usw.)

Legen Sie dazu eine gleichmäßige und ununterbrochene Dichtraupe gemäß Einbauanleitung um den Arbeitsplattenausschnitt. Überprüfen Sie die Spüle vor dem Einbau auf Beschädigungen, und setzen Sie sich ggfs. mit unserem Service in Verbindung. Dichtmasse, die nach dem Einbau der Spüle austritt, entfernen Sie mit einem Spachtel und entspanntem Wasser (z.B. versetzt mit Spülmittel).

---

### Application Of Sealant:

Please use for

- **stone and granite** work tops **neutral cross-linked silicone** only
- **all other work tops alcohol or ethanoic acid or neutral cross-linked silicone** of your choice (e.g. plastic plated countertops, full plastic countertops, wooden countertops etc.)

Apply a consistent and continuous seal bead next around the countertop cutout according to the installation instruction. Check your sink for damages prior to installation and contact our service department if necessary. Sealant, which appears after sink installation outside can be removed with a spade and low-surface-tension water (e.g. treated with cleaning detergent).

---

### Aplicación para el sellado:

Deben utilizarse

- solo **siliconas neutral-reticuladas** para **encimeras de granito / piedra**
- o **siliconas acetico-reticuladas, alcohol-reticuladas o neutral-reticuladas** para **encimeras de otro materiales** (por ejemplo encimeras laminadas de materia plástica, encimeras de plástico o de madera etc.)

Según instrucciones de instalación ponga la silicona uniformemente alrededor del corte en la encimera. Antes de instalar el fregadero, compruebe que esté en perfecto estado y póngase en contacto con el distribuidor si no se diera el caso. Elimine el sobrante de silicona con una espátula y agua jabonosa.

---

### Emploi du mastic d'étanchéité:

Il faut utiliser

- uniquement du **silicone sanitaire à base neutrale** pour les joints des **plans de travail en granite ou pierre**
- Pour tous les autres joints de plans de travail en mélaminé - résine de synthèse ou bois, on peut utiliser soit du **silicone sanitaire à base d'alcool ou neutralement** ou du **silicone sanitaire à base d'acide acétique**.

Étalez uniformément autour de la découpe le mastic d'étanchéité - vérifiez le bon état de l'évier et contactez notre service après-vente, le cas échéant.

Le surplus de mastic d'étanchéité s'enlève facilement avec une spatule - un cutter ou avec de l'eau savonneuse.

---