

à lire  
attentivement

rasoir électrique

**CALOR**



LC4.S

modèle 70.28



Vous venez de recevoir en cadeau, ou d'acquérir — et dans ce cas nous vous remercions de votre confiance — un rasoir CALOR.

Nous serons toujours heureux d'accueillir vos suggestions ou vos avis éventuels ; dans le but de mieux vous connaître, nous mettons à votre disposition une carte-réponse (ci-jointe) que nous vous demandons de bien vouloir nous retourner. Nous vous en remercions par avance.





## sélection du voltage

Pour adapter le rasoir au courant d'alimentation (120 ou 220 V alternatif), tournez avec une pièce de monnaie le sélecteur de voltage qui se trouve sous l'appareil de façon à ce que le repère correspondant au courant utilisé vienne en face du repère du boîtier (photo 1).

Un voyant rouge est situé au-dessus de la prise de courant de l'appareil (photo 1).

Il s'allume, si vous avez branché votre rasoir sur courant 220 V en laissant par erreur le sélecteur de voltage en position 110 V. Dans ce cas, placez **immédiatement** le sélecteur en 220 V.

**N.B.** : Votre rasoir est antiparasité.

## utilisation

L'interrupteur est situé sur le côté de la prise de courant. Pour mettre votre rasoir en marche, appuyez sur la partie inférieure de la touche de commande. Pour l'arrêter, appuyez sur la partie supérieure.

Pour un bon rasage, la peau ne doit pas être humide.

Déplacez l'appareil sur le visage, de préférence dans le sens contraire à celui de la pousse des poils, en tendant légèrement la peau avec l'autre main.

Pour les pattes ou la moustache, il est recommandé d'enlever le capot pour se raser avec plus de précision.

Pour dégager le capot, appuyez sur le poussoir situé sur le côté opposé à celui où se trouve l'interrupteur. Saisissez de l'autre main le capot et soulevez-le par les extrémités (photo 2).

## nettoyage

Le bon rendement de votre rasoir dépend essentiellement de sa propreté :

- enlevez le capot,
- ouvrez la tête de coupe à charnière en la prenant du côté du poussoir ouvre-capot et tirez vers le haut (photo 3).

Au moyen de la brosse, nettoyez l'intérieur de la tête de coupe et les fentes des couteaux en agissant transversalement (photo 4).

Soufflez pour chasser les poils qui ne seraient pas tombés.

Refermez la tête de coupe, une légère pression assure son verrouillage.

Remettez en place le capot et le protège-tête de coupe. Ce dernier doit être placé en permanence sur l'appareil lorsqu'il n'est pas en service. Cela évitera toute détérioration de la tête de coupe.



## **pour un rasage toujours efficace**

Dans quelques années n'abandonnez pas votre rasoir sous prétexte qu'il ne vous donne plus satisfaction. Le bloc-moteur de votre appareil a une durée de vie pratiquement illimitée. Seule, la tête de coupe peut perdre de son efficacité. Pour l'enlever, il suffit de pousser l'ensemble de la tête de coupe en faisant pression sur le côté qui se trouve au-dessus du poussoir ouvre-capot (photo 5). N'hésitez pas à la changer. D'un prix très abordable, elle vous permettra de retrouver un rasage parfait.

Pour tout problème d'après-vente ou de pièces détachées, consultez votre revendeur ou une agence CALOR, dont la liste figure ci-dessous.

- BORDEAUX** 65, rue Baudry-Lacantinerie, 33100 BORDEAUX. Tél. (56) 86.25.27  
**CLERMONT-FERRAND** Zone Industrielle du Brézet, 24, rue Gutenberg,  
63100 CLERMONT FERRAND. Tél. (73) 92.08.02  
**DIJON** Z. Ind. Nord, rue Ernest-Chaput, 21000 DIJON. Tél. (80) 32.77.82  
**GRENOBLE** 1, rue Charrel, 38000 GRENOBLE. Tél. (76) 96.40.05  
**LILLE** 8, rue Jules-Guesde, 59790 RONCHIN. Tél. (20) 53.00.77  
**LYON** 26, rue Lamartine, 69003 LYON. Tél. (78) 54.51.56  
**MARSEILLE** 48, boulevard d'Anjou, 13015 MARSEILLE. Tél. (91) 60.85.11  
**MONTPELLIER** Z.I. de la Lauze, 34430 St JEAN DE VEDAS. Tél. (67) 92.30.70  
**NANCY** Rue de Verdun, B.P. 14, 54220 MALZEVILLE. Tél. (28) 29.23.52  
**NANTES** Centre commercial de gros, avenue du Marché-Commun,  
CIDEX 12, 44300 NANTES. Tél. (40) 49.36.20  
**NICE** 46, avenue Denis-Séméria, 06300 NICE. Tél. (93) 89.21.82  
**PARIS** 11, rue de Reuilly, 75012 PARIS. Tél. (1) 343.75.96  
**PARIS-SUD** Z.I. de Courtabœuf, avenue des Tropiques, 91400 ORSAY,  
(1) 590.20.17. Adresse postale : BP 99, 91403 ORSAY  
**PAU** 4, rue du Gave, 64110 JURANÇON. Tél. (59) 32.41.76  
**REIMS** 121, avenue Jean-Jaurès, 51100 REIMS. Tél. (26) 07.30.22  
**RENNES** 26, rue Manoir-de-Servigné, Z.I., 35000 RENNES. T. (99) 59.05.24  
**ROUEN** 25, rue R.-Poincaré, 76140 LE PETIT QUEVILLY. Tél. (35) 72.40.83  
**STRASBOURG** 17, r. l'Industrie, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN. (88) 66.23.64  
**TOULOUSE** 40, rue A.-Duméril, 31400 TOULOUSE. Tél. (61) 52.94.02  
**TOURS** Zone Industrielle de Tours - Saint-Symphorien,  
32, rue M.-et-P.-Curie, 37100 TOURS. Tél. (47) 54.30.21  
**SIEGE SOCIAL CALOR** place Ambroise-Courtois, 69371 LYON CEDEX 2. (78) 74.07.81