






970





The lighting bricks can be connected with the LEGO® battery box or train set battery tender or to the blade terminals of an ordinary flat 4,5 v battery.



Die Leuchtsteine können an den LEGO® Batterie-kasten, oder Batteriewagen oder an eine Flach-batterie 4,5 Volt angeschlossen werden.



Les briques lumineuses peuvent être branchées sur le boîtier de piles ou le tender porte-piles LEGO® - ou une pile plate ordinaire 4.5 V.



De verlichting werkt op 4½ volt uit je batterij-houder, je batterij-wagon of een gewone platte batterij.



I mattoncini luminosi possono essere collegati alla scatola portapile o al vagone portapile, oppure ad una normale pila da 4,5 V.



Los bloques luminosos pueden conectarse a la caja de baterías LEGO® o simplemente a una pila de petaca de 4,5 voltios.



Valopalikka voidaan kytkeä LEGO® paristokote-loon tai paristovaunuun - tai tavalliseen 4,5 V lit-teään paristoon



Lyselementen kan anslutas till LEGO® batteri-kassett eller batterivagn - eller et vanligt platt 4,5 v batteri.



Lysstenene kan tilsluttes LEGO® batterikasse eller batterivogn - eller almindeligt fladt 4,5 V batteri.



As pedras luminosas podem ligar-se à caixa de pilhas LEGO® ou ao vagão/caixa de pilhas - ou ainda a uma vulgar pilha de 4,5 v.





