




Anleitung für die Bedienung der „Mignon-Rollbahn“

Man befestigt am hinteren Teil des Transportwagens „A“ eine ca. 50 cm lange dünne Schnur. Leite dieselbe wie auf vorstehendem Bild über das Schnurrad „B“ durch das Gewicht „C“ und befestige das Ende durch einen Knoten.

Der Transportwagen wird auf die Schiene „E“ gesetzt und das Magazin „D“ mit den Fallgewichten gefüllt.

Durch die Schwerkraft der Fallgewichte in dem Magazin „D“, welche sich durch die Berührung der Federn „F“ und „G“ auslösen, und der Zugkraft des Gewichtes „C“ wird der Wagen in Bewegung gesetzt und fährt selbstständig auf und ab.

Die dauernde Beweglichkeit des Spieles wird das Kleinkind stundenlang beschäftigen und erfreuen. Wir hoffen, Sie durch die Originalität dieser Rollbahn auch für andere „Mignon-Erzeugnisse“, besonders für unseren Metallbaukasten als Käufer begrüßen zu dürfen.

Gebr. Staiger

Fabrik für Feinmechanik und Elektrotechnik

Abt. „Mignon-Erzeugnisse“

St. Georgen / Schwarzwald.